

N°	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação do arquivo	Ari Jr	07-04-2011
1	Retirado informação sobre recolhimento automático do cordão elétrico.	Ari Jr	26-05-2011

BRITANIA



ASP 1500
Ciclone

Manual de Instruções

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr	DATA	07-04-2011	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Diogo	DATA	07-04-2011	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Thamy	DATA	07-04-2011	Aspirador de Pó 1500	774583	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instruções - User Manual	678-09-05	

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Aspirador de Pó 1500.

Para garantir o melhor desempenho do produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.



NOTA

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Ler cuidadosamente as instruções de operação antes de ligar o aparelho pela primeira vez e manter este manual em boas condições.
- Não utilizar o aparelho quando apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*.
- Certificar-se de que a tensão do aparelho é a mesma do local onde irá utilizar o aparelho.
- Antes de operar o aspirador, verificar se o conjunto de filtros está corretamente instalado. **Este aparelho funciona sem sacos coletores.**
- Não utilizar o aparelho para aspirar água e materiais inflamáveis nem explosivos.
- Não utilizar o aparelho com as mãos molhadas. Não mergulhá-lo em água ou respingar água dentro do aparelho.
- Não utilizar o aparelho para aspirar cinzas de cigarro em brasa ou ainda quentes.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Não utilizar ou guardar o equipamento em locais com altas temperaturas.
- Durante o funcionamento, o aparelho deverá ser colocado sobre uma superfície plana para evitar quedas.
- Não permitir que crianças brinquem com o aparelho para prevenir riscos.
- Não deixar o equipamento funcionando sozinho, desligá-lo.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Não introduzir quaisquer objetos dentro do aparelho.
- Não retorcer ou danificar o cordão elétrico do aparelho.
- O plugue deverá ser retirado da tomada elétrica antes de limpar, executar serviços de manutenção ou reparos, ou antes de transportar o aparelho.

- Se durante o uso o aspirador apresentar ruídos, fumaça e cheiros anormais, ou se notar algo estranho com o equipamento, por favor, desligá-lo imediatamente e retirá-lo da tomada elétrica. Não tentar consertar o equipamento sozinho. Se necessário procurar uma *Assistência Técnica Autorizada*.
- Ao pressionar o botão para enrolamento automático do cordão elétrico, será necessário segurar o plugue para evitar danos aos móveis e ferimentos a pessoas.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Se houver algo errado com o cordão elétrico, interruptor, motor do aspirador, etc., por favor, procurar uma *Assistência Técnica Autorizada* para consertos e trocas.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

APENAS PARA USO DOMÉSTICO

COMPONENTES

- | | |
|---|---|
| 01. Mangueira flexível | 08. Botão de liberação do reservatório de pó |
| 02. Bocal de encaixe da mangueira | 09. Botão LIGA / DESLIGA (pedal) |
| 03. Filtro Hepa | 10. Rodas traseiras |
| 04. Botão de abertura do compartimento de pó | 11. Válvula de controle de sucção |
| 05. Tampa do compartimento de pó | 12. Acessório para cantos e frestas com escova integrada |
| 06. Acessório para pisos lisos, tapetes e carpetes | 13. tubo prolongador |
| 07. Alavanca para avanço das escovas do acessório para pisos | |



MONTANDO SEU APARELHO

Encaixe a mangueira flexível no bocal apropriado até ouvir o clique.

- O aparelho pode ser utilizado com 1 ou 2 tubos prolongadores. Basta encaixá-los firmemente e conectá-los na mangueira.
- Escolha o acessório adequado dentre os 3 bocais disponíveis e encaixe:
 - 1 - Bocal cantos e frestas para aspirar locais de difícil acesso.
 - 2 - Bocal para pisos, tapetes e carpetes com pedal para acionamento das cerdas, conforme necessidade de uso. (sem cerdas para utilização em pisos e com cerdas para utilização em tapetes e carpetes.)
 - 3 - Bocal para aspirar estofados em geral.
- Verifique se o filtro Hepa e o compartimento para pó estão corretamente encaixados. Este produto funciona sem saco coletor.

INSTRUÇÕES DE USO

- Verifique se a tensão do aparelho é compatível com a da rede elétrica local antes de ligar o plugue na tomada.
- Verifique se o filtro Hepa e o coletor de pó estão corretamente encaixados.
- Encaixe a mangueira flexível e os demais acessórios conforme a necessidade.
- Conecte o plugue na tomada.
- Acione o botão Liga/Desliga localizado na lateral do produto.
- Você pode controlar a sucção do seu aparelho utilizando-se da abertura que fica na mangueira, basta puxá-la para trás.
- Toda sujeira ficará acumulada no compartimento transparente de seu aspirador.
- O seu produto possui o filtro Hepa que garante uma limpeza eficaz do ambiente, filtrando todo o ar aspirado e devolvendo ar puro e livre de bactérias e partículas de sujeira.
- Após o uso desligue o aparelho acionando o botão Liga/Desliga.
- Remova o plugue da tomada.

Nota: desligue completamente o aparelho para efetuar trocas de acessórios ou remover o coletor de pó.






NOTA: Para tornar o manuseio do produto mais cômodo, o botão LIGA/DESLIGA foi projetado para permitir o seu acionamento com os pés.

LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE PÓ

- O reservatório de pó transparente permite visualizar a quantidade de pó aspirada e conseqüentemente a necessidade de limpá-lo.
- Para remover o coletor de pó, basta pressionar ao mesmo tempo as 2 travas laterais localizadas próximas à alça de transporte. Pressione e suspenda-o para cima.
- Pressione o botão para abertura do coletor e descarte a sujeira no lixo.
- Lavar o coletor de pó com água corrente e detergente neutro e enxugá-lo muito bem antes de montá-lo novamente no produto.
- Caso necessário, lave o filtro Hepa utilizando uma escovinha e detergente neutro em água corrente.
- Antes de utilizá-lo deverá estar totalmente seco.



LIMPEZA DO FILTRO HEPA

- O filtro Hepa pode ser lavado em água corrente e sabão neutro, conforme a necessidade.
- Para desencaixar/encaixar o filtro Hepa, siga as recomendações abaixo.
 - Desencaixe o coletor de pó pressionando as travas laterais.
 - Gire a tampa do coletor conforme indicação na própria peça ( ← → ), desencaixando o coletor transparente da base do filtro.
 - Gire o filtro Hepa em sentido horário conforme indicação na própria peça e remova o filtro ( fechar/  abrir).
 - Para encaixá-lo novamente, posicione o filtro Hepa na base conforme indicação na base da peça () e gire-o para o sentido anti-horário.
 - Após lavar o filtro Hepa, deixá-lo secando em ambiente arejado, porém não diretamente no sol, pois isso poderá diminuir a vida útil do filtro.
 - O filtro Hepa deverá estar totalmente seco antes de ser encaixado novamente ao produto.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO POSSÍVEL
O motor não funciona	<ul style="list-style-type: none">•Verificar se o aparelho está conectado firmemente à tomada elétrica.•Verificar se há corrente elétrica na tomada elétrica.	<ul style="list-style-type: none">•Recolocar o aparelho na tomada elétrica.•Certificar-se de que a tomada elétrica está funcionando.
Sucção fraca	<ul style="list-style-type: none">•Verificar se o acessório e a mangueira flexível estão obstruídas.•Verificar se a passagem de ar está obstruída.•Filtros sujos	<ul style="list-style-type: none">•Remover as obstruções.•Remover as obstruções na passagem de ar.•Fazer limpeza dos filtros

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



BRITANIA
0800-417644
sac@britania.com.br

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

04/11 678-09-05 774583 REV.1