

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação do arquivo	Ari Jr	06-12-2012
1	Correção do código de estrutura.	Dieli	22-08-2013

08/13 939-09-05 781442 REV.1

BRITANIA



Grill e Sanduicheira
CROME
inox



SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

BRITANIA
www.britania.com.br
0800-417644

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

PROJ.	DATA	MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Dieli	22-08-2013		
VERIF.	Diogo	22-08-2013	TOL N ESPECIF.	ESCALA SEM ESCALA
APROV.	Nayana	22-08-2013	PRODUTO	FOLHA
		Grill e Sanduicheira Cromé Inox	ESTRUTURA	1/1
		TÍTULO	NÚMERO	REV.
		Manual de Instruções	781442	939-09-05
		BRITANIA		1

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha deste produto da linha **Britânia**.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este **Manual de Instruções**, guardá-lo para eventuais consultas.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Para evitar incêndios, choques elétricos e acidentes, não mergulhar o cabo elétrico, o plugue ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Retirar o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto, e antes de limpá-lo. Deixar esfriar antes de adicionar ou retirar acessórios, e antes de proceder à limpeza.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
 - Não utilizar o produto com o cabo elétrico ou o plugue danificado, ou se apresentar qualquer tipo de defeito. Entrar em contato com um posto de *Assistência Técnica Autorizada*, a fim de evitar riscos.
 - O uso de peças que não sejam originais de fábrica pode causar incêndios, choques elétricos e acidentes pessoais.
 - Não utilizar o aparelho ao ar livre ou em lugares molhados.
 - Não deixar o cordão elétrico pender da borda de uma mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes.
 - Não deixar o produto perto de uma boca de fogão a gás ou de um fogão elétrico, nem em forno aquecido.
 - Para desligar, segurar o plugue e retirá-lo da tomada.
 - Não utilizar o produto para fins aos quais não foi destinado.
 - Ao transportar o aparelho contendo óleo ou outro líquido quente, redobrar a atenção.

OUTRAS ADVERTÊNCIAS

- 1. ATENÇÃO. SUPERFÍCIES QUENTES:** Este aparelho gera calor e deixa escapar vapores quando em uso. Para evitar o risco de queimaduras, incêndios, ou danos às pessoas, ou aos objetos, tomar sempre as precauções adequadas.
- 2.** Todos os usuários deste aparelho devem ler e entender o Manual do Usuário antes de operá-lo ou limpá-lo.
- 3.** Antes de ligar o plugue na tomada, certificar-se de que a tensão seja compatível com a indicada no aparelho.
- 4.** Durante o uso, manter o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permitir que o ar circule livremente acima e ao redor do

aparelho.

5. Não deixar o aparelho funcionando enquanto estiver ausente.

6. Este aparelho gera vapores, não utiliza-lo aberto.

7. Se perceber qualquer defeito durante o uso, desligar o aparelho da tomada imediatamente. Não tentar consertar o aparelho em casa.

8. Para impedir que a tampa se feche acidentalmente e cause algum ferimento, segurá-la com uma das mãos, sempre com luvas térmicas, enquanto colocar ou retirar os alimentos.

INFORMAÇÕES SOBRE O CABO ELÉTRICO

•Este produto vem acompanhado de um cabo elétrico curto para reduzir o risco de uma pessoa se enrolar ou tropeçar. Podem-se utilizar cabos elétricos mais longos ou extensões, desde que as devidas precauções sejam tomadas.

•Se outros cabos ou extensões forem utilizados, a classificação elétrica indicada na extensão deverá ser, no mínimo, equivalente à classificação do aparelho e o cabo elétrico mais longo não deverá pender da borda de uma mesa ou balcão, de maneira que crianças possam alcançá-lo, puxar ou tropeçar acidentalmente.

IMPORTANTE: Se o circuito elétrico estiver sobrecarregado com outros aparelhos ligados, o aparelho pode não funcionar adequadamente. Portanto, deve ser utilizado sempre em tomada elétrica exclusiva.

ATENÇÃO: Para evitar danos à superfície da mesa sobre a qual o aparelho será utilizado, colocá-lo sobre descansos ou jogos americanos **NÃO PLÁSTICOS**. Se o aparelho for utilizado diretamente sobre a mesa, poderá ocorrer escurecimento, descoloração ou manchas permanentes, dependendo do material da mesa.

CONHECENDO O APARELHO

- 01 - Corpo do aparelho
- 02 - Luz indicadora de funcionamento
- 03 - Luz indicadora de aquecimento
- 04 - Alça
- 05 - Cordão elétrico
- 06 - Plugue
- 07 - Placas antiaderentes



UTILIZANDO O APARELHO

1. Antes da primeira utilização, limpar as placas de aquecimento da sanduicheira com um pano úmido para remover todo o pó. Untar as chapas antiaderentes com óleo ou manteiga.
 2. Pré-aquecimento: Fechar a tampa e ligar o plugue na tomada. A luz indicadora de funcionamento acenderá e as placas começarão a esquentar. Deixar pré-aquecer por cinco minutos.
 3. Abrir cuidadosamente a tampa.
 4. Colocar os alimentos, com cuidado, sobre a placa inferior para iniciar o cozimento.
 5. Fechar a tampa e aguardar o tempo de preparo necessário.
- Não deixar o aparelho funcionando enquanto estiver ausente.

ATENÇÃO: Para evitar faíscas na tomada ao desligar o aparelho, certificar-se de que a luz indicadora de funcionamento esteja desligada antes de retirar o plugue da tomada.

6. Após o tempo adequado de preparo, retirar o plugue da tomada.
7. Abrir cuidadosamente a tampa.
8. Retirar o alimento com uma espátula plástica. Utilizar apenas utensílios de plástico ou de madeira para não riscar a superfície antiaderente. Nunca usar pinças metálicas, facas ou garfos, pois estes poderão danificar o revestimento antiaderente das placas.
9. Deixar o aparelho esfriar.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

ATENÇÃO: Para evitar queimaduras, aguardar o total resfriamento da sanduicheira antes de proceder à limpeza.

1. Antes de proceder à limpeza, retirar o plugue da tomada e aguardar o resfriamento.
2. Limpeza interna: Com uma espátula apropriada, raspar todos os resíduos de comida. Limpar as placas com papel-toalha ou esponja.
3. Resíduos difíceis de limpar: usar uma esponja suave para limpar as placas.
4. Limpeza externa: passar uma esponja umedecida em água morna e secar com um pano macio.
5. Não utilizar esponja de aço, escova ou materiais abrasivos em nenhuma parte da sanduicheira.
6. Nunca mergulhar o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
7. Para evitar que a tampa feche acidentalmente durante a limpeza e cause algum ferimento, segurá-la sempre com uma das mãos.

DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não aquece	Produto não ligado na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	A tomada esta sem energia.	Verifica se há energia, testando com outro produto.
Produto está apresentando cheiro de queimando e/ou fumaça.	Produto Novo. Primeira utilização	Característica do produto. É normal aparelhos novos apresentam certa quantidade de fumaça e cheiro durante as primeiras utilizações. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes na manufatura do produto. Caso o problema persista, encaminhe o produto à uma Assistência Técnica Autorizada.
O arelho está emitindo alguns estalos/ruídos durante o funcionamento.	Produtos em aquecimento, gerando aumento rápido de temperatura e esta variação brusca pode resultar em estalos.	Esta é uma característica funcional do produto. Ocorre devido ao fato da temperatura aumentar rapidamente, causando dilatação de componentes internos e como consequência estalos/ruídos
	Termostato atuando.	Esta é uma característica funcional do produto. Ocorre devido ao acionamento do componente.
Antiaderente descascando e/ou soltando.	Utilização de materiais abrasivos para efetuar a limpeza.	Não usar utensílios metálicos ou materiais abrasivos na limpeza das chapadas antiaderentes, pois danificam a superfície antiaderente. Utilizar esponja macia ou pano úmido com água e detergente neutro. Tomar cuidado para não entrar água nas partes elétricas