

BRITANIA



MINI Processador 2P

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
 - Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
 - Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
 - Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
 - Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
 - Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
 - Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
 - O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
 - Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.
 - Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
 - Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
 - Não transporte o produto quando estiver com óleo quente, pois pode causar queimaduras.
 - Retirar o plugue da tomada elétrica antes de encher o reservatório de água ou de limpar o aparelho.
- Nunca imergir o termostato (seletor de temperaturas) em água ou outros líquidos para evitar risco de choque elétrico.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
 - Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
 - O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
 - As partes quentes de metal, água quente e vapor podem provocar queimaduras. Ter cuidado ao utilizar o aparelho.
 - Não utilizar este aparelho ao ar livre.
 - Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
 - Antes de usar pela primeira vez o aparelho, efetuar a limpeza do aparelho (ver item limpeza e armazenamento).
 - Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
 - Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.

- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído, se há sinais visíveis de danos ou se está vazando;



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
 - Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
 - Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
 - Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

PRECAUÇÕES ADICIONAIS IMPORTANTES

1. Desligar o aparelho e retirar seu plugue da tomada elétrica antes de limpá-lo.
2. Esvaziar a jarra e retirar todos os acessórios. Mergulhá-los, com exceção do corpo do aparelho, em água para facilitar a limpeza. Os componentes poderão ser limpos com segurança em uma máquina de lavar louça.

Nota: a lâmina em aço inoxidável não deve ser lavada em lava louças.

3. Limpar o corpo do aparelho com um tecido umedecido. Nunca mergulhar o corpo do aparelho em água para evitar o risco de choque elétrico. Secá-lo totalmente. Manter as áreas de encaixe do processador livre de partículas de alimentos.
4. Alguns tipos de alimentos poderão descolorir o material da jarra. Isto é normal e não causará danos ao aparelho nem modificará o gosto dos alimentos. Esfregar o interior da jarra com um tecido embebido em óleo vegetal para remover a descoloração.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Desligar o aparelho e retirar seu plugue da tomada elétrica antes de limpá-lo.
2. Esvaziar a jarra e retirar todos os acessórios. Mergulhá-los, com exceção do corpo do aparelho, em água para facilitar a limpeza. Os componentes poderão ser limpos com segurança em uma máquina de lavar louça.

Nota: a lâmina em aço inoxidável não deve ser lavada em lava louças.

3. Limpar o corpo do aparelho com um tecido umedecido. Nunca mergulhar o corpo do aparelho em água para evitar o risco de choque elétrico. Secá-lo totalmente. Manter as áreas de encaixe do processador livre de partículas de alimentos.
4. Alguns tipos de alimentos poderão descolorir o material da jarra. Isto é normal e não causará danos ao aparelho nem modificará o gosto dos alimentos. Esfregar o interior da jarra com um tecido embebido em óleo vegetal para remover a descoloração.

COMPONENTES

- 01. Botão Pulsar/Ligar
- 02. Tampa
- 03. Faca
- 04. Guia da tampa
- 05. Jarra
- 06. Guia da jarra
- 07. Pés antiderrapantes
- 08. Corpo do aparelho



MODO DE UTILIZAÇÃO

Este produto se destina a um uso exclusivamente doméstico.

Antes de usar o aparelho pela primeira vez, lavar a tampa, a jarra e a lâmina em aço inoxidável com água e detergente neutro. Em seguida, secá-las completamente.

Montagem:

1. Sobre um balcão ou uma superfície plana, instalar a jarra no corpo do aparelho. Alinhar as guias da jarra com as fendas da base. Girar no sentido horário até que a jarra fique travada, conforme imagem A.

2. Deslizar a haste plástica da lâmina em aço inoxidável no eixo central.

Atenção: tomar cuidado para não tocar a lâmina em aço inoxidável, pois é extremamente afiada.

3. Colocar a tampa sobre a jarra, com as guias para encaixe da tampa alinhadas. Girar a tampa, inserindo a trava de segurança na fenda, conforme imagem B.

Nota: para sua proteção, este aparelho possui travas de segurança que libera o aparelho para funcionamento somente depois da tampa ser encaixada por completa.



Imagem A



Imagem B

RECEITA

Receita – Massa para escondidinho.

Ingredientes:

300g de mandioca (aipim manteiga) cortado em pedaços.

Sal a gosto.

Preparo:

Cozinhar o aipim em água por 40 minutos, ou até que fique com uma consistência mole.

Distribuir o aipim no copo dosador tomando cuidado para que preencha bem os espaços e permita fechar a tampa.

Triturar por 40 segundos.

TRITURAR E MOER

1. Para usar o aparelho, retirar a tampa do aparelho e colocar o alimento na jarra, ver a tabela abaixo.
2. Colocar a tampa no lugar e encaixá-la até o seu completo travamento.
3. Pressionar, segurando, o botão PULSAR / LIGAR para processar o alimento.

Nota: Evitar que o motor funcione por mais de 1 minuto continuamente. Quanto maior for a tempo com a função PULSAR, tanto mais fina será a textura do alimento. Para triturar o alimento de forma mais grosseira, usar pequenos intervalos de funcionamento.

4. Certificar-se de que a lâmina em aço inoxidável pare completamente de girar antes de remover a tampa. Retirar o plugue da tomada elétrica. Remover a tampa e puxar com cuidado a lâmina em aço inoxidável para cima. Retirar a jarra e esvaziá-la. Nunca usar a jarra para guardar alimentos.

GUIA PARA PROCESSAR ALIMENTOS	
Tipo de alimento	Dicas de preparo
Pão: fresco, torrado ou dormido	Usar uma fatia de cada vez, quebrar em pedaços pequenos.
Frutas e legumes em lata	Derramar meia lata (200 g) e processar em intervalos de 30 segundos, até obter a consistência desejada.
Frutas e legumes cozidos	Usar uma xícara do líquido de cozimento. Processar em intervalos de 30 segundos, até obter a consistência desejada.
Frutas e legumes frescos	Processar no máximo uma xícara de frutas ou legumes cortados em pedaços pequenos em intervalos de 30 segundos, até obter a textura desejada.
Salsa e outras verduras verdes	Lavar e secar totalmente. Processar no máximo uma xícara em intervalos de 30 segundos, até obter a textura desejada.
Nozes	Processar, em intervalos de 30 segundos, até obter a textura desejada.
Biscoitos e bolachas	Processar, com ou sem a função PULSAR, no máximo 6 biscoitos em intervalos de 30 segundos, até obter a textura desejada.
Barra ou lascas de chocolate	Processar, meia barra de chocolate cortada em pedaços em intervalos de 30 segundos, até obter a textura desejada.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.britania.com.br*** ou através do **SAC (47) 3431-0300**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A
Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270
Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA



BRITANIA

(47) 3431-0300

www.britania.com.br

**ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR**