

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES
Aparador de Pelos PAP20



INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratemplos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



“Cuidado, superfície quente”.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

IPX7

APARELHO DESTINADO PARA USO DOMÉSTICO

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no adaptador ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Usar o aparelho exclusivamente para os fins descritos neste manual.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Para se evitar o risco de incêndios, queimaduras ou choque nunca deixar o aparelho sem os devidos cuidados se estiver ligado à tomada.
- Não usar o aparelho se o usuário tiver varizes, manchas ou se a pele estiver irritada. Consultar o médico antes de usar o aparelho nesses casos
- Se o usuário usar marca-passo, ele deverá consultar o médico antes de usar o aparelho.

- O uso do aparelho poderá causar vermelhidão ou irritação na pele. Esta é uma reação normal que desaparecerá com o tempo. Se esses sinais persistirem por mais de 3 dias, o usuário deverá consultar um dermatologista.
- Não guardar o aparelho perto de fontes de calor ou em ambientes sujeitos à umidade ou expostos à luz direta do sol.
- As massagens regulares da pele com luvas ou buchas evitarão a formação de pêlos encravados.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.



Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.

COMPONENTES

01. Corpo do aparelho
02. Visor de carga da bateria
03. Botão de acionamento
04. Lâminas da cabeça de corte
05. Entrada do cabo de carregamento
06. Cabo de carregamento
07. Óleo lubrificante
08. Escova de limpeza
09. Pente 1mm
10. Pente 2mm
11. Pente 3mm
12. Pente 6mm
13. Pente 9mm
14. Pente 12mm



CARREGAMENTO DA BATERIA

1. Pressione o botão de acionamento e verifique a carga da bateria no visor. Pressione novamente o botão para desligar. Caso o nível de carga esteja em 10% ou menos, uma luz vermelha piscará no visor.
2. Conecte o cabo de carregamento na entrada localizada na parte inferior do corpo do aparelho e em um carregador com saída de 5V-1A (não incluso no produto), como os modelos comuns para carregamento de aparelhos celulares.



Para evitar danos ao aparelho, não utilize carregadores rápidos (fast charger) e utilize somente carregadores com saída 5V-1A.

3. O carregamento demora por volta de 2 horas e o nível de carga é mostrado no visor. Ao indicar 100%, desconecte o aparelho do cabo de carregamento e o carregador da tomada. A carga da bateria dura em torno de 2 horas e 30 minutos de uso.

OPERAÇÃO

1. Pressione o botão de acionamento para ligar o aparelho. Para desligá-lo, pressione o botão novamente.
2. Caso deseje utilizar um pente, desligue o aparelho, encaixe o pente na parte frontal da lâmina e depois complete o encaixe da aba do pente na parte posterior da cabeça de corte.



Para retirar o pente, desencaixe a aba do pente da cabeça de corte do aparelho.



Para evitar acidentes, tenha cuidado ao manusear os pentes sobre a lâmina pois ela é afiada.



3. Deslize o aparelho com a cabeça de corte ou pente horizontalmente sobre a pele para cortar os pelos.
4. Ao concluir o uso, pressione o botão de acionamento para desligar e limpe o aparelho antes de guardar.



O aparelho possui uma trava para impedir o acionamento acidental. Para ativar a trava, pressione e segure o botão de acionamento por 3 segundos até acender um ícone de cadeado no visor. Para destravar, pressione e segure o botão por 3 segundos até o aparelho ligar.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



Antes de realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho.

1. Ao concluir o uso, limpe o aparelho antes de guardar. Para isto, segure o corpo do aparelho e empurre com o dedo a cabeça de corte a partir das lâminas para removê-la.



2. Utilize a escova de limpeza para remover resíduos das lâminas, da cabeça de corte e de dentro do aparelho. Limpe o restante do corpo do aparelho com pano úmido e seque.



3. Recoloque a cabeça de corte encaixando-a na parte posterior do corpo do aparelho e depois pressionando as lâminas para concluir o encaixe.



4. Pingue uma gota de lubrificante sobre as lâminas antes de guardar o aparelho.

- Não mergulhe o corpo do aparelho, o cabo de carregamento nem o carregador em água ou outros líquidos para evitar danos aos circuitos elétricos e o risco de choque elétrico.



Não utilize solventes ou materiais abrasivos (sapólio, esponja de aço ou escova) na limpeza do aparelho e acessórios para evitar danos.

- Quando não estiver em uso, desligue o aparelho e desconecte o cabo de carregamento.
- Mantenha o aparelho com a bateria carregada e guardado em local seco. Faça o carregamento completo da bateria a cada 3 meses.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência

Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

• Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3
Zona Industrial Norte - Joinville/SC - CEP 89219-504
Inscr. Est. 24.784.565-8 - CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA

Para ter acesso ao manual digital (em PDF),
acesse o QR Code ou entre em contato
com o SAC em horário comercial.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (47) 3431-0499

www.philco.com.br

02/26 24751-00-05 052153026 70001042 Rev.0