Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Liquidificador
PLQ01A



Leia atentamente este manual de instruções para garantir sua segurança, obter o melhor desempenho do aparelho e não invalidar a garantia. Guarde-o para futuras consultas.

A fabricante assegura o bom funcionamento deste aparelho desde que você siga as instruções corretamente. Em caso de mau funcionamento, consulte novamente este manual e entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor para sanar dúvidas antes de submeter o aparelho à Assistência Técnica Autorizada.

Aparelho destinado ao uso doméstico

Utilize o QR Code para ter acesso ao manual em formato digital ou entre em contato com o SAC em horário comercial
(47) 3431-0499
www.philco.com.br

SÍMBOLOS



Superfície quente



Avisos de segurança



Informações adicionais

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

DANOS E REPAROS

- Não utilize o aparelho se este apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure uma Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante poderá provocar incêndio, choque elétrico ou acidentes pessoais.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tente consertar o aparelho em casa. Se necessário, leve-o à uma Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Ao fim da vida útil do aparelho, envie-o para uma Assistência Técnica Autorizada para o devido descarte seguro da bateria de acordo com as normas ambientais.

Qualquer serviço de manutenção ou reparos só deverá ser efetuado por uma pessoa qualificada. Não tente consertar o aparelho por conta própria.

PESSOAS

- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Supervisão redobrada é necessária se o aparelho for usado perto de crianças.
- O uso indevido do aparelho poderá causar acidentes.

LOCAL

- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor e de superfícies aquecidas.
- Não utilize o aparelho próximo a saídas de gás.
- Não deixe o cabo fique pendente de mesas e balcões durante o carregamento da bateria.
- Não use o aparelho ao ar livre.
- Não use o aparelho para fins diferentes dos especificados neste manual de instruções.

ELETRICIDADE

- Antes de usar o aparelho, certifique-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilize uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Retire o plugue da tomada elétrica antes de montar e desmontar acessórios, limpar o aparelho, quando não o estiver usando ou quando for deixado sem supervisão.
- Para se proteger contra choque elétrico, incêndio ou acidentes pessoais, não mergulhe o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outros líquidos.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Não utilize adaptadores e benjamins. Ligue sempre o produto diretamente a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por uma pessoa eletricista habilitada.

OPERAÇÃO

- Caso o alimento fique preso, não utilize os dedos para empurrá-los. Desligue o aparelho e desmonte-o para retirar o alimento que ficou preso.
- Não opere este aparelho por mais de 30 segundos consecutivos.
- Desligue o aparelho antes de trocar acessórios ou de se aproximar de suas partes móveis.
- Evite qualquer contato com os componentes em movimento. Certifique-se de que o motor e as lâminas pararam completamente antes de retirar a tampa.
- As lâminas são afiadas. Tenha cuidado ao manuseá-las ao montar, desmontar e limpar para evitar acidentes.
- Certifique-se de que o aparelho foi totalmente montado e de que o seu conjunto de lâminas esteja na posição correta e bem travada antes de ligar o aparelho.
- Este aparelho possui chave de segurança e não irá funcionar se os acessórios não estiverem devidamente encaixados.
- A temperatura em torno do aparelho pode aumentar durante a operação. Tenha cuidado ao manusear para evitar acidentes.
- Tenha cuidado ao adicionar líquidos quentes dentro do copo pois eles podem ser ejetados de forma repentina durante a operação.

COMPONENTES

01. Corpo do aparelho
02. Lâminas
03. Botão de acionamento ⏻
04. Botão Iniciar/Parar
05. Copo
06. Tampa superior do copo
07. Bico da tampa
08. Botão de abertura do bico
09. Tampa inferior do copo
10. Tampa de proteção das lâminas
11. Entrada do cabo USB
12. Cabo USB



Antes do primeiro uso, retire todas as embalagens, desencaixe o copo, lave e seque todos os componentes exceto o corpo do aparelho e o cabo USB.

Não ligue o aparelho com o copo vazio.

CARREGAMENTO

Para carregar a bateria, conecte o cabo USB em sua respectiva entrada no corpo do aparelho e em um carregador 5V-2A (não acompanha o produto). Conecte o carregador na tomada.

O botão ⏻ piscará em verde durante o carregamento e ficará aceso quando o carregamento for concluído. Retire o carregador da tomada e o cabo USB do corpo do aparelho.

PREPARAÇÃO

O aparelho só liga com o copo devidamente encaixado no corpo do aparelho. Encaixe o copo e gire até alinhar as setas na lateral do copo e do corpo do aparelho.



Sinais luminosos nos botões

⏻ pisca em verde 3 vezes
Copo encaixado corretamente.

⏻ pisca em vermelho ao pressionar
Copo encaixado incorretamente.

⏻ aceso em verde ao pressionar
Aparelho ligado e pronto para uso.

Iniciar/Pausar aceso em branco
Em operação ou pronto para nova operação.

Iniciar/Pausar aceso em branco por 5 segundos após desligar sozinho
Travamento da lâmina. Aguarde a luz apagar, agite o aparelho para soltar o travamento e ligue novamente.

⏻ aceso em vermelho
Nível baixo da bateria. Carregue em breve.

⏻ aceso em vermelho por 3 segundos
Bateria sem carga. Carregue já.

⏻ aceso em amarelo
Bateria superaquecida. Aguarde 30 minutos.

Os dois botões piscando em vermelho
Motor superaquecido. Aguarde 30 minutos.

OPERAÇÃO

1



Após encaixar corretamente o copo, adicione os ingredientes sem ultrapassar o nível máximo indicado.

Para melhores resultados, siga estas dicas:

Descasque, retire o miolo e corte alimentos crus (como frutas e legumes) em pedaços pequenos.

Adicione 3 partes de água para 2 partes de alimentos.

Adicione os líquidos primeiro e depois os sólidos.

Para bater gelo, utilize no máximo 2 pedras.

Não adicione líquidos quentes.

2



Encaixe a tampa superior do copo, gire-a até obter aperto e posicione o aparelho sobre uma superfície plana e estável.

3



Pressione o botão ⏻ para ligar o aparelho. Caso ele não seja utilizado em até 10 segundos, o aparelho desliga automaticamente.

4



Pressione o botão **Iniciar** para iniciar o preparo. O aparelho funciona por no máximo 30 segundos consecutivos e desliga automaticamente.

Você pode interromper o preparo a qualquer momento pressionando Parar.

Após 7 acionamentos consecutivos do botão Iniciar, o aparelho entra automaticamente em modo de resfriamento por 30 minutos, permanecendo inoperante e os botões piscando em vermelho durante este tempo.

O aparelho também entra em modo de resfriamento por 30 minutos caso a temperatura da bateria fique elevada após grande esforço, como ao bater ingredientes duros ou em grandes pedaços. Neste caso, o aparelho permanece inoperante e o botão ⏻ acende em amarelo durante este tempo.

Caso algum alimento cause travamento das lâminas, o aparelho interrompe a operação e o botão Iniciar/Pausar fica aceso em branco por 5 segundos. Quando o botão apagar, agite o aparelho para remover o alimento travado e pressione o botão para voltar ao preparo.

5



Ao concluir o preparo, pressione ⏻ para desligar o aparelho, vire-o de cabeça para baixo, segure o copo e gire o corpo do aparelho para retirá-lo.

6



Encaixe a tampa inferior do copo e gire-a até obter aperto.

7



Para abrir a tampa e beber o conteúdo, pressione o botão de abertura do bico.

NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

Quando o nível de carga da bateria estiver baixo, o botão ⏻ ficará aceso em vermelho durante a operação. Faça a recarga da bateria assim que possível.

Caso você continue utilizando o aparelho com o nível de carga baixo, o aparelho poderá funcionar por alguns segundos e desligar logo depois, ou mesmo nem funcionar mais, mantendo o botão aceso em vermelho. Faça a recarga da bateria imediatamente.

Receita de Suco de Cenoura

Ingredientes
200g de cenoura
300ml de suco de laranja

Modo de preparo
Raspe a cenoura e corte em cubos pequenos.
Adicione os ingredientes no copo e bata por 30 segundos.

Caso deseje, adoce utilizando adoçante, mel ou açúcar a gosto. Se preferir, peneire o suco para retirar as fibras da cenoura.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

As lâminas são afiadas. Manuseie com cuidado.

Limpeza rápida após o uso: adicione água no copo e bata por 10 segundos.

Limpe o aparelho e acessórios logo após o uso para evitar o acúmulo de resíduos. Seque tudo antes de remontar.

Limpe as lâminas com escova e detergente neutro, sem deixar entrar água dentro do corpo do aparelho. Deixe secar de cabeça para baixo.

Não mergulhe o corpo do aparelho na água ou em outros líquidos. Limpe apenas com pano seco ou levemente úmido.

Não utilize solventes ou materiais abrasivos (saponáceo, pasta, esponja de aço ou escova) na limpeza do aparelho para evitar danos.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ELETROPORTÁTEIS

Garantia legal	+	Garantia adicional	=	Garantia total
3 meses		9 meses		12 meses

O prazo de garantia conta a partir da data de compra

Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses. Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de aquisição do produto expresso na nota fiscal de compra, conforme demonstrado acima.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas Autorizadas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível em www.philco.com.br ou pelo SAC: (47) 3431-0499.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor.

O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para a qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Os danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios etc).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação conforme o manual.
- Haja adulteração ou ausência do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.
Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3
Zona Industrial Norte - Joinville/SC
CEP 89219-504
IE 24.784.565-8
CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA

10/26 | 21372-00-05 053105037 726202 | Rev.2