


Nº	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
4	GABINETE FRONTAL CX ACUSTICA BSW600	701189	40	PCI DISPLAY BSW600	701204	68	BOTOES DE FUNCOES BSW600	701144	85	BOTOES CONTROLE REMOTO BSW600	701143
6	ALTO FALANTE 8W BSW600 (R)	701131	41	PCI VOLUME BSW600	701202	69	BOTAO POWER BSW600	701138	86	PCI CONTROLE REMOTO BSW600	701203
9	GABINETE TRASEIRO CX ACUSTICA BSW600	701191	43	PCI PRINCIPAL BS W600	701205	70	VISOR INDICADORES FUNCOES BSW600	701233	88	GAB. TRAS. CONT. REMOTO BSW600	701187
15	ALTO FALANTE 5W BSW600 (R)	701130	46	CHAVE 110/220V BSW600	701164	71	BOTAO SKIP/TUNING DOWN BSW600	701141	89	CONTATO BATERIA CONT. REMOTO "+,-" BSW600	701176
17	CORDAO ALTO FALANTE BSW600	701177	47	SOQUETE ENT. AC	700049	72	PCI FONE BSW600	701201	91	CONTATO BATERIA CONT. REMOTO "-." BSW600	701174
19	TAMPA CDP BSW600	701221	49	SUPORTE TRAF0 BSW600	701219	73	MOLA TRAVA TAMPA CDP BSW600	701197	92	CONTATO BATERIA CONT. REMOTO "+." BSW600	701175
20	MOLA TAMPA CDP BSW600	701196	50	TRAF0 127/220V BSW600 (R)	701227	75	TRAVA TAMPA CDP BSW600	701229	93	TAMPA PILHAS CONT. REMOTO BSW600	701222
21	TAMPA TECLAS CASSETE BSW600	701223	52	GABINETE TRASEIRO BSW600	701190	76	BOTAO OPEN CDP BSW600	701137			
23	MOLA DA TAMPA DO CASSETE BSW600	701195	59	VISOR LUMINOSO BSW600	701234	77	UNID. ÓTIC. KSS213C	700324			
24	TAMPA CASSETE BSW600	701220	60	PCI LEDS (ESQ) BSW600	701200	80	PCI ALTOFALANTES BSW600	701198			
25	KNOB VOLUME BSW600	701192	61	ENGRENAGEM CASSETE BSW600	701185	83	GAB. FRONTAL CONT. REMOTO BSW600	701186			
26	DECORAÇÃO BOTOES CDP BSW600	701178	62	CHAVE LEAF BSW600	701165	84	VISOR CONTROLE REMOTO BSW600	701231			
27	GABINETE FRONTAL BSW600	701188	64	PCI LEDS (DIR) BSW600	701199						
28	SUPORTE ENGRENAGEM CASSETE BSW600	701216	65	BOTOES STOP/PLAY BSW600	701146						
30	MICROFONE BS198W600	700755	66	BOTOES BAND/RANDON BSW600	701142						
31	BOTOES EQUALIZAÇÃO BSW600	701145	67	BOTAO PROGRAM/REPEAT BSW600	701139						
32	BOTAO BASS BOOST BSW600	701136									
33	BOTAO SKIP TUNING BSW600	701140									
34	TECLAS CASSETE BSW600	701224									
35	SUPORTE TECLAS CASSETE	701218									
37	MECANISMO DO CASSETE BSW600 (R)	701194									
38	SUPORTE GRAVACAO CASSETE BSW600	701217									



CÓDIGO DO PRODUTO
067016

Saalfeld & Frelles / Curitiba

mar/2003

MICRO SYSTEM BS-W600

BRITANIA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA