

N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	000-00	Edson	29-12-2007

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

12/07 321-05/00 072543 REV.0

# BRITÂNIA



*Control*  
**Ion**  
Prancha

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br  
sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	29-12-2007	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA SEM ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	29-12-2007	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Dante	DATA	29-12-2007	Prancha Control Ion	<b>072543</b>	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Manual de Instruções - User Manual	<b>321-05/00</b>	0

### PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão (06) elétrico, no plugue (07) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.
- Não utilizar o aparelho com as mãos molhadas, nem usar em lugares onde possa haver contato com água ou outros líquidos. Um choque elétrico nessas condições pode ser perigoso.
- Retirar o plugue (07) da tomada elétrica antes de limpar quando o aparelho não estiver em uso.
- A *Prancha Control Ion* Britânia deve estar sempre desligada antes de ser conectada ou desconectada da tomada elétrica.
- Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico (06). Apertar firmemente o plugue (07) e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
- Não emergir o cordão elétrico (06), o plugue (07), nem o aparelho em água ou em outro líquido.
- Não utilizar o aparelho quando estiver tomando banho, nem com as mãos molhadas.
- Nunca guardar o aparelho com risco de que ele possa cair dentro da banheira, vaso ou pia.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- Manter o aparelho fora do alcance das crianças, especialmente quando ele estiver em uso.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

**ATENÇÃO:** Devido à alta temperatura (~210°C) recomenda-se não tocar nas placas alisadoras quando o produto estiver em uso nem mesmo quando ele estiver esfriando.

- Durante a utilização, o corpo do aparelho não deverá entrar em contato com a pele, para evitar possíveis queimaduras.

04

### INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da *Prancha Control Ion* Britânia.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções, guardá-lo para eventuais consultas.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

### COMPONENTES

1. Placas de cerâmica
  2. Corpo
  3. Luz indicadora com 4 posições de temperatura: (140°C, 160°C, 180°C e 210°C)  
O último *led* da direita indica que as placas de cerâmica estão na temperatura desejada.
- O termostato mantém a temperatura desejada e ocasionalmente o *led* da temperatura desejada poderá reacender. Conforme indicação abaixo.



4. Botão (Liga/Desliga) e seletor de temperatura
5. Suporte do cordão
6. Cordão elétrico
7. Plugue



01

## INSTRUÇÕES DE USO

- Desenrolar totalmente o cordão elétrico (06).
  - Colocar a *Prancha Control Ion* Britânia sobre uma superfície plana, resistente ao calor e sem polimento. Nunca deixar o aparelho sobre superfícies sensíveis ao calor, tais como: tapetes, camas, carpetes, etc.
  - Quando for usar o aparelho, conectá-lo a uma tomada 127 V ou 220 V. O aparelho se ajustará automaticamente à tensão da rede.
  - Ligar o aparelho apertando o botão Liga/Desliga (04). A luz indicadora de temperatura (03) iniciará na opção 210°C.
  - Utilizando o botão Liga/Desliga (04), selecionar a temperatura desejada nas opções 210°C, 180°C, 160°C ou 140°C.
  - Quando a temperatura desejada for atingida a última luz da direita apagará.
  - Para desligar a prancha, pressionar o botão Liga/Desliga (04) até que a luz sinalize para 140°C, acionar então mais uma vez.
  - Não usar a prancha com cabelos úmidos. Certificar-se de que seus cabelos estejam secos e penteados antes de usar o aparelho.
  - Dividir o cabelo em mechas, escová-las e colocá-las entre as placas de cerâmica (01) deslizando suavemente da raiz para a ponta do cabelo.
  - Não pentear o cabelo imediatamente após alisá-lo. Aguardar alguns minutos para que o cabelo esfrie.
  - Quando tiver terminado, apertar o botão Liga/Desliga (04) e desconectar o aparelho da tomada elétrica.
- Esta prancha se destina exclusivamente ao uso doméstico.

02

## MANUTENÇÃO DE SUA PRANCHA ALISADORA

- Guardar o aparelho em sua caixa quando não estiver usando. Não enrolar o cordão elétrico (06) em torno do aparelho.
- Nunca guardar o aparelho se estiver quente.
- Sempre retirar o plugue (07) da tomada elétrica e deixar esfriar o aparelho antes de limpá-lo.
- Sempre limpar as placas de cerâmica (01) depois de usar a *Prancha Control Ion* Britânia. Limpar o corpo (02) usando um tecido macio levemente umedecido (só com água). Certificar-se de que todas as partes do aparelho tenham sido bem secas, com um tecido macio, antes de guardá-lo ou de usá-lo novamente.
- Nunca mergulhar o aparelho em líquidos.
- Não tentar consertar o aparelho. Nenhum dos componentes deste aparelho poderá ser consertado pelo usuário. Se necessário, dirigir-se a uma *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.

## CUIDADOS ESPECIAIS

### LIMPEZA

- Após a utilização, desligar a *Prancha Control Ion* Britânia e desconectá-la da tomada elétrica.
- Aguardar alguns minutos até o resfriamento do produto.
- Limpar o produto utilizando um pano macio, ligeiramente úmido.
- Não permitir que a água ou outro líquido penetre no aparelho.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes de outras substâncias químicas.

### ARMAZENAMENTO

- Assegurar-se de que a *Prancha Control Ion* Britânia esteja completamente fria e limpa.
- Não enrolar o cordão elétrico (06) em volta do produto, porque pode danificá-lo.
- Nunca pendurar o aparelho pelo cordão elétrico (06).
- Guardar o aparelho em um local sem umidade.

03