

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Liveração do Arquivo	-	-	-	Ari Jr.	25-03-2011
1	Alteração das fotos do manual	-	-	-	Kaue	15-03-2012

**BRITANIA**



**Umidificador Ultra-Sônico 2**

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr.	DATA	25-03-2011	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA SEM ESCALA
VERIF.	Nei	DATA	25-03-2011	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Thamy	DATA	25-03-2011	Umidificador Ultrasonico 2	774425	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Etiqueta de Tensão / Rating Labels	669-09-05	

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de um produto da linha Britânia.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, guardá-lo para eventuais consultas.

## CUIDADOS

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a **Assistência Técnica Autorizada**.
- O plugue do umidificador deverá ser retirado da tomada elétrica se o aparelho não for usado por muito tempo.
- Se o reservatório de água estiver cheio, segurar firmemente com as duas mãos ao transportá-lo.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Nunca tocar no canal condutor de água ou nos componentes imersos em água durante o funcionamento do aparelho.
- Nunca utilizar o umidificador se não contiver água no seu reservatório.
- Nunca adicionar substâncias à água que não sejam produzidas ou indicadas pelo fabricante.
- Nunca lavar, limpar nem instalar os componentes do aparelho sem antes o ter desligado da tomada elétrica.
- Nunca usar o umidificador ao ar livre. Manter o aparelho fora do alcance de crianças. Não deixar que eles usem o aparelho sem a supervisão de um adulto.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à **Assistência Técnica Autorizada**.
- Jamais encostar nas partes internas do aparelho durante o funcionamento.
- Ao transportar o aparelho, segurá-lo sempre pela base.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

**AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO**

- Sempre colocar o umidificador sobre uma superfície firme, plana e estável.
- Nunca deixar o umidificador em locais acessíveis a crianças.
- Nunca usar o aparelho em locais onde haja gases explosivos.
- Nunca colocar o umidificador perto de fontes de calor, como fogões. Não expor o aparelho à luz direta do Sol.
- Sempre utilizar o aparelho em temperatura ambiente para evitar danos.
- Colocar o umidificador longe de móveis e de eletrodomésticos. Não deixar que a saída (bico) de umidade aponte diretamente para uma parede ou eletrodoméstico.

**MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO UMIDIFICADOR POR ULTRA-SOM**

- Utilizar apenas detergente neutro para efetuar a limpeza do aparelho.
- Nunca utilizar objetos pontiagudos para limpar o aparelho.

**ARMAZENAGEM**

Antes de guardar, desligar o aparelho e esvaziar o reservatório de água. Em seguida executar o item Limpeza e Manutenção que consta neste manual de instruções. Retirar toda a umidade usando um pano macio e seco.

#### TEORIA SOBRE A TECNOLOGIA QUE UTILIZA ULTRA-SOM

A tecnologia por ultra-som está bem consolidada e vem sendo amplamente usada em várias áreas. O umidificador por ultra-som utiliza alta frequência de ultra-sons para converter a água em partículas que serão em seguida propelidas uniformemente no ar com auxílio de um pequeno ventilador. As partículas geradas pelo umidificador tornam o ar muito mais fresco e úmido.


#### CARACTERÍSTICAS

- **Desligamento Automático**

Se o reservatório de água ficar vazio, o aparelho irá desligar automaticamente.

- **Vaporizador por ultra-sons**


Adotam técnicas especiais de vaporização. O vaporizador é fácil de limpar, assegurando ao seu aparelho uma vida útil mais longa.



- **Dupla Proteção**


- **O produto é constituído de tanque com material anti-bacteriano e possui filtro.**

**COMPONENTES**



#### LOCAL E OPERAÇÃO


- Colocar o umidificador a uma distância mínima de 2 metros de televisores, caixas de som ou outros eletrodomésticos.




- Sempre colocar o umidificador sobre uma superfície firme, plana e estável.



- Nunca colocar o aparelho perto de cortinas.





- Não colocar o aparelho perto de fogões ou outras fontes de calor. Não expor à luz direta do Sol.





### ENCHENDO O RESERVATÓRIO DE ÁGUA


- ① Segurar o apoio para levantar o reservatório de água do reservatório e puxar para cima para retirá-lo do aparelho. ② Virar o reservatório de cabeça para baixo e retirar a sua tampa girando-a no sentido anti-horário. Colocar a tampa de lado.



- ③ Encher o reservatório com água limpa. ④ Recolocar a tampa do reservatório, parafusando-a firmemente no sentido horário.



- ⑤ Virar o reservatório de cabeça para cima. Segurar o seu apoio para levantar o reservatório de água para recolocar o reservatório de volta no aparelho. As duas setas deverão coincidir.



#### COMO USAR A CHAVE DE FUNÇÃO

##### Chave LIGA / DESLIGA

Inserir o plugue do aparelho na tomada. Girar a chave no sentido horário e a luz indicadora de funcionamento se acenderá. Girar a chave para graduar a quantidade de vapor. Ao girar da esquerda para a direita, a quantidade de vapor fica cada vez maior. Na posição extrema direita a quantidade terá atingido seu ponto máximo. Sugerimos selecionar a quantidade máxima se o ar da sala estiver muito seco.

**CUIDADO.** Quando a água do reservatório estiver chegando ao fim, o aparelho irá se desligar automaticamente, necessitando encher novamente o reservatório.



##### IMPORTANTE.

- Não inserir o plugue do umidificador com as mãos molhadas, pois poderá ocorrer choque elétrico.
- Retirar o plugue da tomada ao transportar o aparelho.
- Não remover o reservatório de água com o aparelho em funcionamento.
- Inserir bem o plugue na tomada para garantir uma boa conexão.
- A Performance do aparelho está ligada as condições do ambiente;
- Condições ideais de funcionamento: umidade relativa do ar < 80%RH.
- Temperatura da água: < 40°C. Utilizar apenas água limpa. Não utilizar, aromatizantes ou quaisquer outros produtos no aparelho.
- Não Bloquear a saída do bico vaporizador.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

**Cuidado:** Antes de limpar e encher o reservatório com água, desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada. Realizar a limpeza e manutenção do aparelho a cada semana de uso. O acúmulo de sujeira irá diminuir o rendimento e reduzir a vida útil do aparelho.




FIGURA 1

### Limpeza do reservatório.

Remover o reservatório do aparelho e retirar sua tampa. Retirar os acúmulos de minerais e resíduos com um tecido macio. Em seguida lavar o reservatório com água limpa (FIGURA 1).




FIGURA 2

### Limpeza do canal condutor.

Se houver depósitos calcários no condutor, limpá-los com um tecido macio e em seguida lavar com água (FIGURA 2).




FIGURA 3

### Limpeza do vaporizador por ultra-som.

Colocar um pouco de detergente neutro na superfície do vaporizador, derramar um pouco de água e deixar amolecer por 5 minutos. Em seguida escová-lo e lavá-lo (FIGURA 3).

### Limpeza da superfície do gabinete.

Para limpar o gabinete, usar um pano umedecido em água morna e lavar o bico vaporizador com água limpa.

Não molhar a base do aparelho de modo que possa entrar água nos componentes internos



FIGURA 4

### Limpeza do filtro

Para efetuar a limpeza, deve-se primeiramente desconectar o filtro da base do aparelho. Pressionar o filtro e puxar para cima. Colocar o filtro em água corrente por alguns segundos. (FIGURAS 4 E 5).



FIGURA 5

**SOLUÇÃO DE PROBLEMAS**

Problema	Causa	Solução
Aparelho não emite vapor	Sem energia na tomada elétrica.	Verificar se a tomada está energizada utilizando outro eletrodoméstico.
	A chave Liga/Desl. está na posição desligado.	Colocar a chave Liga/Desl. na posição ligado.
	Quantidade de água insuficiente.	Encher o reservatório de água.
	Reservatório de água mau encaixado no aparelho.	Encaixar o reservatório de água corretamente.
	Saída do bico vaporizador bloqueada.	Desobstruir a saída do bico vaporizador.
Luz que indica o funcionamento está apagada.	O aparelho não foi conectado à tomada.	inserir o plugue na tomada e ligar a chave Liga/Desliga
Odores estranhos	Aparelho novo.	Retirar a tampa do reservatório. Manter o reservatório em local fresco e ventilado por 12 horas.
	A água está suja ou se encontra há muito tempo no reservatório.	Trocar a água e limpar o reservatório de água.
Ruídos anormais.	O ruído provém do contato do aparelho com a superfície sobre a qual foi colocado.	Colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável.



**BRITANIA**  
**0800-417644**  
sac@britania.com.br

ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR

03/11 669-09-05 774425 REV.1