

MANUAL DE INSTRUÇÕES - UNIFICADO



BRITANIA
DESDE 1956

UMIDIFICADOR 4.8L
BUD06BI



PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

⚠️ ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) entre em contato com o nosso SAC em horário comercial **SAC BRITÂNIA: (47) 3431-0300**

RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:



Nota: Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.



Importante / Aviso: Recomendações que garantem a segurança do usuário



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



Atenção / Cuidado / Aviso : Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.

- O plugue do umidificador deverá ser retirado da tomada elétrica se o aparelho não for usado por muito tempo.

- Se o reservatório de água estiver cheio, segurar firmemente com as duas mãos ao transportá-lo.

- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- As crianças deverão ser supervisionadas para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

- Nunca tocar no canal condutor de água ou nos componentes imersos em água durante o funcionamento do aparelho.

- Nunca utilizar o umidificador se não contiver água no seu reservatório.

- Nunca adicionar substâncias à água que não sejam produzidas ou indicadas pelo fabricante.

- Nunca lavar, limpar nem instalar os componentes do aparelho sem antes o ter desliga-

do da tomada elétrica.

- Nunca usar o umidificador ao ar livre. Manter o aparelho fora do alcance de crianças. Não deixar que eles usem o aparelho sem a supervisão de um adulto.

- Para não perder a garantia e, para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

- Jamais encostar nas partes internas do aparelho durante o funcionamento.

- Ao transportar o aparelho, segurá-lo sempre pela base.

- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO

- Sempre colocar o umidificador sobre uma superfície firme, plana e estável.

- Nunca deixar o umidificador em locais acessíveis a crianças.

- Nunca usar o aparelho em locais onde haja gases explosivos.

- Nunca colocar o umidificador perto de fontes de calor, como fogões. Não expor o aparelho à luz direta do Sol.

- Sempre utilizar o aparelho em temperatura ambiente para evitar danos.

- Colocar o umidificador longe de móveis e de eletrodomésticos. Não deixar que a saída (bico) de umidade aponte diretamente para uma parede ou eletrodoméstico.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO UMIDIFICADOR POR ULTRA-SOM

- Utilizar apenas detergente neutro e água limpa para efetuar a limpeza do aparelho.
- Nunca utilizar objetos pontiagudos para limpar o aparelho.

ARMAZENAGEM

Antes de guardar, desligar o aparelho e esvaziar o reservatório de água. Em seguida executar o item Limpeza e Manutenção que consta neste manual de instruções. Retirar toda a umidade usando um pano macio e seco.

COMPONENTES

01. Bico vaporizador;
02. Visor do reservatório de água;
03. Botão de vazão;
04. Botão Lig./Desl.;
05. Display digital;
06. Botão Umidade;
07. Cordão elétrico e plugue;
08. Botão Virus Control (ION) / Função Dormir;
09. Reservatório de água.



ANTES DO PRIMEIRO USO

- Desembale o produto e remova todos os itens da embalagem.
- Examine o produto se não tem nenhum dano causado pelo transporte ou defeito de fabricação caso tenha entre em contato para a troca do mesmo.

ATENÇÃO

Se o produto for submetido a temperaturas negativas, antes de ligá-lo pela primeira vez, mantenha-o em temperatura ambiente por 30 minutos. Use o umidificador na temperatura de +5 - + 40 ° C e umidade relativa menor que 80%. A temperatura da água não deve exceder + 40 ° C.

- Antes de ligar o umidificador, verifique se a voltagem da rede elétrica corresponde à tensão operacional da unidade.
- Colocar o umidificador a uma distância mínima de 2 metros de televisores, caixas de som ou outros eletrodomésticos.
- Sempre colocar o umidificador sobre uma superfície firme, plana e estável.
- Nunca colocar o aparelho perto de cortinas.
- Não colocar o aparelho perto de fogões ou outras fontes de calor. Não expor à luz direta do Sol.

OPERAÇÃO


1. Remova a tampa superior pegue e remova o tanque de água do corpo do produto.
2. Remova a tampa do reservatório de água.
3. Vire e encha o tanque de água.
4. Fixe o tanque de água cheio ao corpo do produto.
5. Espere até o compartimento de água ficar cheio.
6. Ligue o umidificador.
7. Escolha Desl./Lig. para iniciar o umidificador.




Com o aparelho desligado, segurar o reservatório de água com as duas mãos e puxar para cima para retirá-lo do aparelho.



Virar o reservatório de cabeça para baixo e retirar a sua tampa girando-a no sentido anti-horário.




Encher o reservatório com água limpa.



OPERAÇÃO

Recolocar a tampa do reservatório, rosqueando-a firmemente no sentido horário.



Virar o reservatório de cabeça para cima segurando com as duas mãos e recolocar o reservatório no aparelho.



Funções

VAZÃO: escolha 1/2/3 (baixo-médio-alto) níveis de intensidade de vapor.

DORMIR: aperte uma vez sem segurar o botão VÍRUS CONTROL para selecionar a função dormir, a luz do visor apaga e o umidificador mantém trabalhando .

VÍRUS CONTROL: para função vírus control aperte por 3-5 segundos, o botão VÍRUS CONTROL e ative essa função, o símbolo VÍRUS CONTROL é exibido no visor, essa função libera IONS purificadores o gerador de ions negativos começará automaticamente a esterilizar e purificar, eliminando bactérias, poeira, e partículas de pólen, tornando o ar altamente refrescante e limpo em pouco tempo. Para desativar essa função aperte por 3-5 segundos o botão VÍRUS CONTROL.

UMIDADE: você pode definir o nível de umidade para 45%, 50% ou 90% o umidificador irá testar a umidade do ar e quando chegar no nível desejado irá parar de funcionar. Se o tanque de água não tiver água, o visor indicará luz vermelha, por favor, reabasteça a água ou desligue o aparelho em Desl./Lig.



OPERAÇÃO

ATENÇÃO

Quando a água do reservatório estiver chegando ao fim, a Luz indicadora mudará a cor de verde para vermelho e desligará automaticamente, necessitando encher novamente o reservatório.

ATENÇÃO

- Não inserir o plugue do umidificador com as mãos molhadas, pois poderá ocorrer choque elétrico.
- Retirar o plugue da tomada ao transportar o aparelho.
- Não remover o reservatório de água com o aparelho em funcionamento.
- Inserir bem o plugue na tomada para garantir uma boa conexão.
- A Performance do aparelho está ligada as condições do ambiente;
- Condições ideais de funcionamento: umidade relativa do ar < 80%RH.
- Temperatura da água: < 40°C. Utilizar apenas água limpa.
- Não Bloquear a saída do bico vaporizador.
- Não utilizar odorizadores ou qualquer outra substancia à água.
- Não utilizar águas de poços artesianos, pois a quantidade de minérios pode prejudicar o funcionamento do aparelho.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

CUIDADO

Antes de limpar e encher o reservatório com água, desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada. Realizar a limpeza e manutenção do aparelho a cada semana de uso. O acúmulo de sujeira irá diminuir o rendimento e reduzir a vida útil do aparelho.

LIMPEZA DO RESERVATÓRIO.

Retirar o reservatório do aparelho e desrosquear sua tampa. Retirar os acúmulos de minerais e resíduos com um tecido macio. Em seguida lavar o reservatório com água limpa.

LIMPEZA DO CANAL CONDUTOR.

Se houver depósitos calcários no condutor, limpá-los com um tecido macio e em seguida lavar com água.

LIMPEZA DO VAPORIZADOR POR ULTRASSOM.

Colocar um pouco de detergente neutro na superfície do vaporizador, derramar um pouco de água e deixar amolecer por 5 minutos. Em seguida escová-lo e lavá-lo.

LIMPEZA DA SUPERFÍCIE DO GABINETE.

Para limpar o gabinete, usar um pano umedecido em água morna e lavar o bico vaporizador com água limpa.

Não molhar a base do aparelho de modo que possa entrar água nos componentes internos.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Aparelho não emite vapor	Sem energia na tomada elétrica. Reservatório de água mal encaixado no aparelho. Saída do bico vaporizador bloqueada. Reservatório de água está vazio	Verificar se a tomada está energizada utilizando outro eletrodoméstico. Encaixar o reservatório de água corretamente. Desobstruir a saída do bico vaporizador. Colocar água no reservatório
Luz que indica o funcionamento está apagada.	O aparelho não foi conectado à tomada.	Inserir o plugue na tomada.
Odores estranhos	Aparelho novo. A água está suja ou se encontra há muito tempo no reservatório.	Retirar a tampa do reservatório. Manter o reservatório em local fresco e ventilado por 12 horas. Trocar a água e limpar o reservatório de água.
Ruídos anormais.	O ruído provém do contato do aparelho com a superfície sobre a qual foi colocado.	Colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.britania.com.br** ou através do SAC **(47) 3431-0300**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
 - O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
 - Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
 - O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
 - O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
 - Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
 - O produto seja utilizado para fins não domésticos.
 - Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
 - Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA



(47) 3431-0300
www.britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

BRITANIA

04/20 4203-00-05 799812 Rev.0