


Philco



Netbook 11"

Manual de Instruções
e Certificado de Garantia

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do *Notebook Philco*.

Este **Manual de Instruções do Usuário** foi elaborado para que o usuário encontre facilmente as informações necessárias e assim tirar maior proveito do *notebook*. Aqui também encontram-se algumas informações importantes a serem consideradas no dia a dia.

O Manual completo deste produto e outros documentos estão disponíveis em formato PDF dentro do *notebook* em uma pasta chamada Philco.

Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções; ele deve ser guardado para eventuais consultas.

ADVERTÊNCIA

PERIGO

NÃO SUBSTITUIR A BATERIA RECARREGÁVEL INCORRETAMENTE, POIS ELA CONTÉM SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS; PORTANTO, O USUÁRIO DEVE SEGUIR AS PRECAUÇÕES ABAIXO PARA EVITAR POSSÍVEIS ACIDENTES:

- A BATERIA RECARREGÁVEL DEVERÁ SER SUBSTITUÍDA SOMENTE POR BATERIA COMPATÍVEL E RECOMENDADA PELA **PHILCO**.
- NÃO TENTAR DESMONTAR A BATERIA.
- MANTER A BATERIA LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
- MANTER A BATERIA LONGE DO FOGO.
- NÃO EXPOR A BATERIA À ÁGUA OU CHUVA.

IMPORTANTE

NÃO DESCARTAR A BATERIA (APÓS O FIM DE VIDA DELA) EM LIXOS COMUNS (DEPOSITADOS EM ATERROS SANITÁRIOS). AO DESCARTAR A BATERIA, É PRECISO CUMPRIR AS NORMAS, AS REGULAMENTAÇÕES LOCAIS.

IMPORTANTE


- É NECESSÁRIO FAZER CÓPIAS DE SEGURANÇA PERIÓDICAS DOS DADOS ARMAZENADOS NA UNIDADE DE DISCO RÍGIDO OU EM OUTROS DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO COMO PRECAUÇÃO CONTRA POSSÍVEIS FALHAS, ALTERAÇÕES OU PERDA DE DADOS. ANTES DE ENVIAR O PRODUTO PARA REPARO, É NECESSÁRIO CERTIFICAR-SE DE FAZER UMA CÓPIA DE SEGURANÇA DOS DADOS E DE REMOVER QUAISQUER INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, PATENTEADAS OU PESSOAIS.
- A **PHILCO** NÃO É RESPONSÁVEL POR DANOS OU PERDAS DE QUAISQUER PROGRAMAS, DADOS OU MÍDIAS DE ARMAZENAMENTO REMOVÍVEIS.
- A **PHILCO** NÃO É RESPONSÁVEL PELA RESTAURAÇÃO NEM PELA REINSTALAÇÃO DE QUAISQUER PROGRAMAS OU DADOS QUE NÃO SEJA O *SOFTWARE* INSTALADO PELA **PHILCO**, POR OCASIÃO DA FABRICAÇÃO DO PRODUTO.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA


Em caso de defeito no *netbook*, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor: **0800-645-8300**, de posse da Nota Fiscal e do Número de Série do produto, que é composto de 12 dígitos Alfa-numérico (verificar a etiqueta de código de barras colada na parte de baixo do *netbook*.)

LIGANDO O NETBOOK PELA PRIMEIRA VEZ


1. Vire seu Netbook de cabeça para baixo, de modo que o fundo fique voltado para cima. Insira a bateria no compartimento indicado até encaixar. Deslize o bloquear/desbloquear as travas.




2. Plugue o cabo de força no conector de energia ao lado esquerdo do seu Netbook. Deixe carregando por 8 horas.




3. Abra o Netbook.



4. Precione o botão do *power* para ligar o seu Netbook.






1. Câmera Webcam
2. Tela LCD/LED
3. Liga / Desliga
4. Teclado ABNT2
5. Touchpad
6. Botões do Touchpad
7. LED Indicador de Power
8. LED Indicador de Wireless ativo e desativo
9. Indicador de Bateria.
10. Status do HD.
11. Microfone.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


Lado Direito

1. Leitor de cartões 4 em 1
2. Saída de Áudio
3. Entrada do Microfone
4. Porta *USB 2.0*
5. Porta Ethernet/Lan




Lado Esquerdo

1. Entrada para adaptador AC.
2. Porta para monitor externo.
3. Porta *USB 2.0*.
4. Grade de Ventilação.




Frente

1. Auto-falantes.



Vista Inferior



1. Bateria - Inserir no compartimento.
2. Trava da bateria.



LIGAÇÃO A UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO

LIGAÇÃO DA FONTE A.C.

É fornecido um transformador universal A.C. para que ele alimente o computador e também para carregar a bateria deste. A entrada de tensão do transformador A.C. pode variar entre 100 a 240V cobrindo as tensões normais disponíveis em quase todos os países. Para ligar o computador a uma fonte de alimentação externa:



AVISOS












- ⌘ Não utilizar extensões elétricas, uma vez que tal pode danificar o seu Netbook. O Netbook inclui o seu próprio transformador
- ⌘ Não utilizar um transformador diferente para alimentar o computador e outros dispositivos elétricos.
- ⌘ Nunca desligar nem se movimentar com o Netbook enquanto a unidade de disco rígido em uso. Se o fizer, tal poderá resultar na perda ou destruição dos dados.
- ⌘ Aguardar sempre pelo menos 5 segundos após desligar o Netbook e antes de voltar a ligar.
- ⌘ Tenha muita atenção ao ligar e usar o adaptador AC. Quando é ligado a bateria está sendo carregada imediatamente.
- ⌘ Use somente o adaptador que acompanha o equipamento, pois se utilizar outro poderá danificar o Netbook.
- ⌘ O adaptador de energia pode esquentar quando em uso.

LIGANDO O NETBOOK

Ligar o Netbook pressionando o botão liga/desliga. Manter o botão pressionado durante um ou dois segundos.

TECLAS DE FUNÇÕES

A tela LCD pode ser ajustada quando se forem utilizadas as seguintes combinações de teclas.

TECLA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO
	Entra em modo espera.
	Muda o Clock Processador - Não disponível neste modelo.
	Altera o modo de exibição: Só LCD, só CRT, LCD e CRT.
	Wireless (Habilita e desabilita).
	Touchpad (Habilita e desabilita).
	Web Cam (Habilita e desabilita)
	Áudio (Habilita e desabilita)
	Auto-falante (diminui o volume)
	Auto-falante (aumenta o volume)
	Brilho do LCD (diminui a intensidade)
	Brilho do LCD (diminui a intensidade)

A PHILCO solicita ao CONSUMIDOR a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do PRODUTO. A PHILCO garante seus PRODUTOS contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do PRODUTO expressa na nota fiscal de compra, no quadro abaixo:

Certificado de Garantia

GARANTIA LEGAL*: 90 Dias
GARANTIA ADICIONAL: 270 Dias
GARANTIA TOTAL**: 360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL COM A GARANTIA ADICIONAL.

A PHILCO prestará serviços de Assistência Técnica somente nas localidades onde mantiver postos autorizados.

Em locais onde não haja postos autorizados PHILCO, o PRODUTO deverá ser transportado, por conta do CONSUMIDOR, ao Posto Autorizado mais próximo. Se o CONSUMIDOR vier a transferir a propriedade deste PRODUTO, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando-se o prazo de validade contado a partir da primeira aquisição.

O compromisso de garantia cessará nos seguintes casos:

- Não sejam seguidas as recomendações de conservação e uso contidas no Manual de Instrução do Usuário.
- Seja constatado defeito no PRODUTO decorrente de negligência, imperícia ou mau uso pelo CONSUMIDOR.
- O PRODUTO seja examinado, adulterado ou consertado fora da Rede de Assistência Técnica Autorizada PHILCO.
- Se houver remoção e/ou alteração do número de série do equipamento ou de quaisquer dos seus componentes internos.
- O PRODUTO tiver o lacre violado, quando houver.
- Ocorra a utilização de hardware, peça ou componente não original.
- Ocorram alterações de softwares e/ou do sistema operacional original do PRODUTO.
- Ocorram danos causados por instalação de softwares não originais.
- Ocorrerem danos físicos, internos e externos ao PRODUTO decorrentes de choques ou quedas sofridas durante o transporte, manuseio ou armazenamento inadequados, ou atos e efeitos causados por ação de agentes da natureza, raios, inundações, terremoto, oxidação e oscilações de tensão elétrica.
- For constatado que o defeito foi causado por equipamento a ele conectado.
- O PRODUTO seja ligado em tensão diferente daquela para a qual foi projetado.

- Quando o equipamento apresentar problemas por causa da mudança de configurações de softwares e de outras aplicações não incluídas com o equipamento original, sob nenhuma circunstância os postos autorizados PHILCO serão responsáveis pela perda de informações dos usuários, seja por problemas de hardware, seja por problemas de software.
- Quando o equipamento tiver sido contaminado por vírus.
- Defeitos de pequenos pontos luminosos (pixel) nas telas de LCD: não pode nem poderá ser considerado defeito de tela devido à insignificância se o número de pixels com defeito por milhão for inferior a quatro (4) ou o número de pixels defeituosos na área central for no máximo um (1). Entende-se como a área central a área do retângulo formada quando imaginariamente se divide a tela em nove retângulos iguais, formados por duas linhas verticais e duas linhas horizontais.

A PHILCO concede ao proprietário do PRODUTO o direito de exercício de garantia mediante apresentação da Nota Fiscal de compra e do número de série do equipamento.

A garantia é contada a partir da data de entrega do PRODUTO, conforme expresso na Nota Fiscal de compra, cobrindo defeito de HARDWARE (peças) do PRODUTO, desde que operando dentro dos limites de sua capacidade e obedecidos os requisitos técnicos de instalação e proteção especificados na documentação técnica que acompanha o PRODUTO.

Em caso de defeitos e/ou dificuldades na instalação ou no funcionamento, o CONSUMIDOR deverá entrar em contato com o SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, telefone 0800 645 8300, estando de posse do número de série e da nota fiscal do PRODUTO.

A responsabilidade da PHILCO limita-se ao valor do PRODUTO. Ela não pode ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados a pessoas, a outros equipamentos ou a instalações, nem por lucros cessantes ou quaisquer outros danos ou perdas emergentes ou consequentes.

A garantia da bateria não cobre mudanças em sua capacidade, tampouco o desgaste natural decorrente da utilização do PRODUTO ao longo do tempo. O tempo de duração da bateria poderá variar dependendo da configuração do PRODUTO, da frequência e intensidade de seu uso.

É de responsabilidade do CONSUMIDOR gerar backup dos softwares dos arquivos e dos documentos instalados no PRODUTO. Também é de responsabilidade do CONSUMIDOR se ele efetuar alguma alteração da configuração original do software e, por isso, houver perda de arquivos que ocasione o mau funcionamento do PRODUTO.

Em caso de defeito no PRODUTO, a PHILCO reserva-se o direito de substituir as peças ou componentes por outros de iguais ou superiores performances. As peças e componentes substituídos serão de propriedade da PHILCO.

Com a reparação ou substituição, a PHILCO satisfaz a garantia integral, não cabendo ao CONSUMIDOR direito de pleitear nenhum outro tipo de indenização ou de cobertura.

A reparação, modificação ou substituição de peças e/ou conjuntos durante o período de garantia não implicarão a prorrogação do prazo de garantia estabelecido pela PHILCO.

O CONSUMIDOR compromete-se por si e pelos demais usuários do PRODUTO a não reproduzir os conteúdos das memórias permanentes “ROM” e do “SOFTWARE”, nem alterar a configuração original que acompanha o PRODUTO a não ser para uso próprio.

O CONSUMIDOR deverá ainda estar ciente de que os programas ali contidos são protegidos por direitos autorais e a cessão ou a elaboração de cópia desses conteúdos para terceiros, gratuitamente ou não, constitui ato ilícito com penalidades previstas na legislação brasileira, podendo inclusive o usuário responder por perdas e danos;

Este Certificado de Garantia dá às partes envolvidas direitos específicos, particularmente os decorrentes da Lei 8.078/90 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.


Para entrar em contato com o SAC PHILCO (0800-645-8300), o consumidor deve anotar os seguintes dados:

Número de Série do Netbook:

Número da Nota Fiscal de Compra:

Data da Emissão da Nota Fiscal de Compra:

Endereço do Consumidor:



(01)07891356035319

03-10 NB-117-03 200556 REV0

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-6458300**