

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado			000-00	Edson Taborda	05-10-2009

01/09 387-05/00 072372 REV.0

# Philco



MIXER PRIME **PHM01**

**SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO**  
 ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-6458300**

Manual de Instruções

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	<b>Edson</b>	DATA	<b>06-01-2008</b>	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	<b>Luiz Carlos</b>	DATA	<b>06-01-2008</b>	PRODUTO	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.	<b>Thamy R.</b>	DATA	<b>06-01-2008</b>	MIXER PRIME PHM01	<b>072372</b>	FOLHA
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				<b>Folheto de Instrução - User Manual</b>	<b>387-05/00</b>	<b>0</b>

## RECEITAS

### •Milk shake de morango

Colocar em uma tigela  $\frac{3}{4}$  xícara de leite, 2 bolas de sorvete (creme ou morango) e 5 morangos

Bater com o *Mixer Prime PHM01 Philco*.

**Dica:** Pode-se fazer *milk shakes* de outros sabores: frutas, chocolate, etc.

### •Omeletes e ovos mexidos

Misturar os ovos com os temperos, até que estejam batidos uniformemente. Cozinhar como preferir.

### •Sobremesas instantâneas

Misturar pudins, gelatinas e *mousses* de maneira rápida e prática.

### •Sopas

Misturar sopas dentro da própria panela. Levar ao fogo e servir quente. As sopas ficam cremosas em poucos segundos.

### •Leite em pó

Colocar a metade da água recomendada para o preparo do leite em uma jarra e adicionar toda a medida do leite em pó. Misturar até dissolver completamente o leite em pó.

Adicionar o restante da água e bater mais um pouco.

### •Mistura para panquecas e outras massas

Sempre colocar os ingredientes líquidos dentro da tigela primeiro, só depois adicionar os secos.

Misturar por 15 a 20 segundos. Com a ajuda de uma espátula misturar a massa que ficou grudada na tigela e misturar por mais 5 a 10 segundos até tomar consistência uniforme.

### •Sucos concentrados

Colocar o concentrado de suco em uma jarra e adicionar  $\frac{2}{3}$  da medida de água. Bater até ficar com consistência uniforme.

Adicionar o restante da água. Misturar novamente. O suco ficará espumante.

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do *Mixer Prime PHM01 Philco*.

Para garantir o melhor desempenho do produto, **ler atentamente as recomendações a seguir**.


**Sugerimos guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.**

## PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- Usar o *Mixer Prime PHM01 Philco* em ciclos com duração máxima de 1 minuto com intervalos de repouso de aproximadamente 3 minutos.
- Não utilizar aparelhos que apresentem algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar uma *Assistência Técnica Autorizada Philco*.
- Manter o produto fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Para proteger-se contra choques ou outros acidentes, não imergir o conjunto motor na água ou em outro líquido.
- Não usar o produto diretamente em uma panela que estiver no fogo. O produto poderá ficar superaquecido ou poderá espirrar alimento quente.
- Não ligar o produto se a lâmina não estiver totalmente submersa no alimento em preparo.
- O *Mixer Prime PHM01 Philco* é mais eficiente para líquidos menos espessos.
- Ao misturar líquidos, especialmente aqueles quentes, usar recipientes altos ou então separar pequenas porções para evitar derramamento.
- Enquanto estiver utilizando o produto não usar outros utensílios dentro do recipiente.
- Manter o produto sempre limpo. Quando não estiver sendo utilizado, guardar o produto em local seco e seguro.
- Jamais colocar o *Mixer Prime PHM01 Philco* em máquina de lavar louças.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não consertar o produto em casa. Quando necessário levar à *Assistência Técnica Autorizada Philco*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- O *Mixer Prime PHM01 Philco* foi projetado para uso exclusivamente doméstico.**

## COMPONENTES

- 1- Botão de baixa velocidade.
- 2- Botão de alta velocidade.
- 3- Plugue
- 4- Cordão elétrico
- 5- Alça para suporte
- 6- Conjunto motor
- 7- Conjunto haste destacável (girar no sentido anti-horário para travar com o motor; para destravar, girar no sentido contrário)
- 8- Lâmina
- 9- Copo (ideal para medidas e preparar pequenas quantidades de comida processada)
- 10- Tampa do copo (também pode ser usada no fundo do copo como aparador)



## USANDO O MIXER PRIME PHM01 PHILCO

**Importante:** As lâminas são muito afiadas, manusear com cuidado. Certificar-se de que o aparelho está desligado da tomada antes de encaixar ou remover componentes.

Para encaixar a haste destacável no conjunto motor, girar a haste no sentido anti-horário até apertar. Para desencaixar, apenas girar na direção contrária.

Simplesmente ligar o *Mixer Prime PHM01 Philco* em uma tomada elétrica.

Abaixar o aparelho até o alimento e apertar os botões de velocidades (1 e 2).

Para parar o *Mixer Prime PHM01 Philco* desapertar o botão (1 e 2). E servir. Se não quiser servir imediatamente, pode-se tampar o copo usando sua tampa contra poeiras. A tampa do copo também pode ser usada no fundo do copo como suporte.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- O conjunto motor do *Mixer Prime PHM01 Philco* não deve ser mergulhado em água nem em outro líquido. Nunca colocar o misturador multiuso na máquina de lavar louças. Limpar o produto com um pano úmido e detergente neutro.
- Limpar sempre a lâmina após o uso para evitar depósitos de resíduos.
- Lavar o copo e a tampa com água quente e detergente.
- Colocar a lâmina dentro de um recipiente plástico com água limpa e um pouco de detergente neutro. Ligar o *Mixer Prime PHM01 Philco* por uns instantes. Enxaguar a lâmina com água.
- Para secar a lâmina, segurar o produto sobre a pia e ligar o *Mixer Prime PHM01 Philco* por uns instantes.

**Precaução:** Quando limpar a lâmina, não deixar que a haste entorte.