


ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	Ari Jr.	23-11-2009
1	Adição da frase "a fim de evitar riscos".	Dieli	27-12-2012



PROJ.	DATA	MATERIAL	QUANTIDADE	
DES. Dieli	DATA 27-12-2012	TRATAMENTO	TOL. N ESPECIF.	ESCALA
VERIF. Alexandre F.	DATA 27-12-2012	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV. Nayana	DATA 27-12-2012	Depilador Corpus 2	079151	1/1
TÍTULO			NÚMERO	REV.
BRITÂNIA Folheto de Instruções - User Manual			516-05/00	1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

H  
G  
F  
E  
D  
C  
B  
A

### INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Depilador *Corpus 2*.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as recomendações a seguir**. O Manual de Instruções não deve ser descartado; ele deve ser guardado para eventuais consultas.

### MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o aparelho quando apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*, a fim de evitar riscos.
- Usar o depilador exclusivamente para os fins descritos neste manual.
- Só usar o depilador com o adaptador fornecido com o aparelho. Caso haja dúvidas quanto ao adaptador entrar em contato com a *Assistência Técnica Autorizada*.
- Não enrolar o cordão elétrico do adaptador em torno do corpo do aparelho.
- Sempre retirar o adaptador da tomada elétrica quando o depilador não estiver sendo usado.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Para se evitar o risco de incêndios, queimaduras ou choque nunca deixar o aparelho sem os devidos cuidados se estiver ligado à tomada.
- Nunca usar o depilador na banheira nem debaixo do chuveiro.
- Não usar o depilador se o usuário tiver varizes, manchas ou se a pele estiver irritada.
- Consultar o médico antes de usar o aparelho nesses casos. Se o usuário usar marca-passo, ele deverá consultar o médico antes de usar o depilador.
- O uso do depilador poderá causar vermelhidão ou irritação na pele. Esta é uma reação normal que desaparecerá com o tempo. Se esses sinais persistirem por

### LIMPEZA

As limpezas regulares e uma boa manutenção asseguram um bom funcionamento do aparelho e lhe prolongam a vida útil.

1. Antes de limpar, desligar o depilador e retirar o adaptador da tomada elétrica.
2. Retirar a capa do disco de corte, pressionar o botão de destravamento situado no lado do aparelho e remover a cabeça depilatória.
3. Usando uma escova, retirar todos os pêlos de todos os lados dos discos.
4. Reinstalar a capa protetora dos discos, pressionando-a para baixo até você ouvir um "CLIC".
5. Colocar a tampa para proteger as pinças.

### ATENÇÃO


Nunca passar nenhum produto na pele logo depois de depilá-la. Para não provocar nenhuma inflamação ou infecção.

Se, depois de dois dias após a depilação a pele continuar vermelha, dolorida ou irritada, o usuário deve suspender o uso do depilador e consultar um dermatologista.


#### MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA




O depilador poderá ser usado para depilar as virilhas (área do biquíni). Manter a pele bem esticada com uma das mãos.



Este aparelho poderá também ser usado para depilar as axilas. Levantar o braço para cima para manter a pele esticada.



Limpeza: Retirar a cabeça depilatória ou a cabeça de corte do aparelho pressionando o botão situado na parte lateral no aparelho.



Escovar com a escova delicadamente as cabeças depilatória e de corte rente a pele.



Reinstalar a tampa e fixá-la na parte superior do aparelho.



Cortar rente a pele (aparar os pêlos).

05

mais de 3 dias, o usuário deverá consultar um dermatologista.

- As massagens regulares da pele com luvas ou buchas evitarão a formação de pêlos encravados.
- Para se evitar acidentes, ao usar o seu depilador, o usuário deve mantê-lo longe dos cabelos, da cabeça, dos cílios e das sobrancelhas. O usuário deve mantê-lo também afastado de roupas, de escovas, de fios e de cordões elétricos.
- O aparelho poderá ser utilizado somente se o cordão elétrico estiver conectado.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

#### ATENÇÃO

No início, o usuário deve começar a utilizar o aparelho pouco a pouco durante os primeiros dois ou três dias.

Para evitar ferir a pele e causar dores, não pressionar o depilador com força contra a pele, não movê-lo repetidamente nem deixá-lo ficar no mesmo lugar (trecho da pele).

Nunca usar o aparelho durante o banho, em piscinas nem em banhos de mar, pois poderá trazer bactérias para os poros e causar inflamações ou infecções. Sugerimos usar este depilador após o banho.

#### DURANTE O USO

Ao utilizar o depilador pela primeira vez ou no início do verão, os pêlos estarão mais espessos e isto poderá causar desconforto. Com a redução do número de pêlos a sensação inicial de dor tende a desaparecer. A sensação de dor varia de pessoa para pessoa.

#### DEPOIS DO USO

Depois de depilar, pequenas gotas de sangue e uma vermelhidão na pele poderão ocorrer. Isto também varia de pessoa para pessoa. Se isto acontecer, aplicar uma toalha úmida e fria nos locais afetados.

02


### COMPONENTES

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. Cabeça depilatória com pinças rotativas | 6. Corpo do aparelho                  |
| 2. Cabeça de corte rente a pele            | 7. Entrada do adaptador AC/DC         |
| 3. Acessório de massagem giratório         | 8. Adaptador AC/DC                    |
| 4. Botão para destravar o cabeçote         | 9. Plugue de saída do adaptador AC/DC |
| 5. Chave Liga/Desliga/Velocidade           | Acompanha necessário para acessórios  |




03

### UTILIZAÇÃO




Inserir o plugue de saída do adaptador ao aparelho.




Conectar o Adaptador a uma tomada elétrica.


**Nota:** O aparelho só funcionará se o Adaptador AC/DC estiver conectado a tomada elétrica e ao aparelho.




Os elementos vibratórios laterais ajudam a eliminar o desconforto.



Segurar o depilador na palma da mão num ângulo de 90° bem como ilustra a figura acima. Não é necessário fazer muita pressão com o aparelho. Basta deixá-lo tocar a superfície da pele.



Fazer movimentos rápidos, curtos e circulares, como se estivesse escovando, sempre na direção do crescimento dos pêlos.



Manter sempre a pele que circunda a área que está sendo depilada bem esticada. Manter a perna estendida quando for depilar atrás do joelho.

04