


COMPONENTES

- 1- Seletor de velocidades
- 2- Grade de Proteção
- 3- Hélice
- 4- Base
- 5- Cordão Elétrico
- 6- Plugue



LIMPEZA

- Desligar o circulador e retirar o plugue da tomada antes de limpar.
- Utilizar uma flanela macia seca ou levemente umedecida em água.
- Não utilizar produtos químicos, solventes ou abrasivos na limpeza.

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada Britânia.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando ele estiver em uso.
- Nunca colocar o dedo ou qualquer objeto através das grades de proteção da hélice. Isso pode causar acidentes.
- Nunca desconectar puxando o aparelho pelo fio. Segurar com firmeza o plugue e então puxar para desconectá-lo.
- Não ligar o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos ou com as mãos molhadas.
- Não deixar o circulador ligado sem ninguém por perto.
- Manter cabelos, roupas e outros utensílios longe da hélice do aparelho para evitar acidentes.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não consertar o produto em casa. Caso necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada Britânia.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.