

A decorative gold line that starts as a horizontal line on the right, curves down and left into a semi-circle, and then continues as a horizontal line on the left. Two gold stars are placed on the curve: one at the top-left and one at the bottom-right.

## **Manual de Instruções**

Lavadora PSC08PY



## 01. INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

### 1.1 CUIDADOS


A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário.


Os cuidados descritos a seguir devem ser obedecidos.

### 1.2 INSTRUÇÕES AO USUÁRIO


Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratemplos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o

Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada Britânia, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.

 O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.

 O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.

 Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.

 Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro

equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

### 1.3 CUIDADOS AO MANUSEAR O PRODUTO

•Para reduzir os riscos de choques elétricos, queimaduras, ferimentos pessoais ou danos ao equipamento, siga as recomendações básicas de segurança ao usar este aparelho.

•Não utilize o produto para outros fins além dos previstos neste Manual do Usuário.

•Este aparelho não pode ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas sem a supervisão de um responsável. Os usuários devem ser bem instruídos sobre as questões de segurança e também

dos perigos do uso inapropriado do aparelho. Crianças devem ser supervisionadas para não brincarem com o aparelho.

•Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada no cabo e na etiqueta na parte traseira do aparelho.

•Não altere o plugue do cabo de alimentação.

•Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

•Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhe o cabo de alimentação elétrica nem o plugue em água ou em qualquer outro líquido.

•Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies aquecidas

•Evite manusear o aparelho e o cabo de alimentação com os pés e as mãos úmidos e/ou pés descalços.

•Retire o plugue da tomada sempre que for fazer limpeza ou manutenção

•Para desligar o aparelho, retire o plugue da tomada elétrica. Sempre desconecte segurando pelo plugue, nunca puxe pelo cabo de alimentação.

•Este aparelho não se destina a utilização em ambientes comerciais.

•Não armazene nem use este aparelho em ambientes externos (ao ar livre).

•Evite instalar o aparelho em um local onde exista a incidência de raios

solares.

- Não instale o produto perto de um ponto de gás.

- Animais de estimação ou até mesmo crianças podem entrar no tambor do aparelho caso a porta não esteja corretamente fechada. É recomendável verificar sempre se o tambor está vazio antes de utilizar o aparelho.

- Não utilize estabilizador ou “No-break” de computadores, eles poderão incendiar-se ou danificar o aparelho.

- Em caso de mau funcionamento ou se observar fumaça desligue ou desconecte o plugue da tomada e contate uma Assistência Técnica Autorizada.

- Sempre certifique-se de que os bolsos das roupas estejam vazios antes de serem lavados; itens rígidos tais como canetas, chaves, moedas, etc, podem incorrer em problemas de operação ou até mesmo danificar o aparelho.

- Sempre observe as etiquetas dos vestuários para verificar os itens que podem ser lavados no aparelho.

- Fique atento para que o cabo não esteja preso, dobrado, torcido ou pressionado por algum móvel ou pelo próprio aparelho.

- A porta do aparelho não deve ser deixada na posição aberta uma vez que esta pode representar um risco de tropeço ou esbarrão, com possível queda do aparelho e consequentes danos materiais e/ou pessoais.

- Não apoie ou coloque objetos pesados sobre a porta da Lavadora quando esta estiver aberta, isso poderá fazer com que o aparelho tombe para frente.

- Não exerça pressão sobre as portas (ou sobre qualquer componente) do aparelho, pois poderá desregular as dobradiças, prejudicando a vedação e assim, comprometer seu desempenho.

- Se a porta ou as vedações da porta estiverem danificadas, o aparelho não deverá ser utilizado. Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada para que sejam feitos os reparos necessários.

- Cuidado para não derrubar água em excesso (ou outros líquidos) sobre a Lavadora, pois poderá causar mau funcionamento do aparelho ou até

mesmo choques elétricos.

• Não coloque objetos pesados ou recipientes com líquido acima do aparelho para evitar choques elétricos e danos ao produto.

• Nunca esqueça de remover possíveis objetos deixados nos bolsos das roupas, tais como moedas, canetas, chaves, cartões, isqueiros, etc.

• Evite tocar a superfície interna do aparelho, pois esta área fica muito quente durante a utilização. Caso haja necessidade aguarde por aproximadamente 15 minutos pelo resfriamento antes de tocar nesta área.

• O uso de acessórios não recomendados pela Britânia pode provocar acidentes e danos ao aparelho e/ou acessórios.

• A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

• A Lavadora não deve ser utilizada com produtos químicos industriais.

• Não pode ser utilizado, se forem utilizados produtos químicos na limpeza.

• A base do produto não pode ser obstruída por tapetes ou carpetes.

• Não deixe acumular fiapos ao redor do produto.

• Itens manchados com substâncias tal como óleo de cozinha, acetona, álcool, gasolina, querosene, removedores de manchas, terebintina, ceras e removedores de cera devem ser lavados em água quente com uma

quantidade extra de detergente.

• Nunca force a abertura da porta quando o aparelho estiver em operação.

• Para não perder a garantia e para evitar problemas futuros este aparelho deve receber manutenção apenas de técnicos de serviço credenciados. Contate a Assistência Técnica Autorizada mais próxima para realizar um exame, reparo ou ajuste.

#### **1.4 ATERRAMENTO**

Este aparelho deverá ser conectado a uma tomada aterrada; o aterramento diminuirá o risco de choque elétrico. O plugue deverá ser inserido em uma tomada elétrica que tenha sido aterrada conforme as normas e padrões vigentes. Verificar com

um eletricista qualificado ou com o serviço de Assistência Técnica Autorizada se houver dúvidas quanto ao aterramento do aparelho. Não modificar o plugue fornecido com o aparelho se não conseguir encaixá-lo na tomada elétrica. Mandar instalar uma tomada elétrica apropriada por um eletricista qualificado.



Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.



Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.


Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.

Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.

Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

## 02. COMPONENTES

- 01. Painel de Controle
- 02. Porta
- 03. Filtro de Fiapos
- 04. Pés Reguláveis
- 05. Gabinete
- 06. Tambor
- 07. Trava da Porta
- 08. Cabo de Alimentação (traseiro)
- 09. Duto de Exaustão Flexível



## 2.1 MONTAGEM E INSTALAÇÃO

**01.** O transporte do aparelho deve ser feito na posição vertical ou inclinado, não é recomendável transportá-lo horizontalmente.

**02.** Retire todas as embalagens que envolvem seu aparelho, incluindo os protetores dos pés, localizados na base de transporte. Verifique o peso do aparelho; é recomendável que a instalação seja feita por duas pessoas.

**03.** Remova fitas adesivas e confira se todos os itens/acessórios foram recebidos em perfeito estado.

**04.** Descarte de forma adequada estes materiais, evitando risco para crianças e animais.

Não descarte-os no lixo comum.

**05.** Não exerça pressão sobre qualquer componente e não fique de pé sobre o aparelho, caso ocorra a deformação de alguns dos componentes, o bom funcionamento do aparelho poderá ficar comprometido..

**06.** Tenha cuidado ao colocar as mãos sob o aparelho, podem existir arestas que venham a causar ferimentos.

### 2.1.1 LOCAL DE INSTALAÇÃO

**01.** Não instale o aparelho em locais onde possua a incidência direta de luz solar. A luz do sol poderá causar danos à pintura do aparelho.

**02.** Não instale o aparelho em locais muito úmidos, com altas temperaturas nem próximos de fontes de calor (fogão, forno, aquecedores, radiadores, etc).

**03.** Instale em um local seco para evitar umidade ou ferrugem.

**04.** Não instale ou utilize o aparelho ao ar livre.

**05.** Instale seu aparelho em um piso que seja resistente o suficiente para suportá-lo, inclusive quando este estiver totalmente cheio.

**06.** O produto deve ser instalado em um local plano e nivelado, que permita que a drenagem do aparelho ocorra corretamente, próximo à fonte de abastecimento de água e de uma tomada elétrica adequada.

**07.** Observe para que exista ventilação adequada no ambiente onde o produto será instalado, a fim de evitar o refluxo de gases caso hajam outros aparelhos no mesmo ambiente (por exemplo: aparelhos movidos por

combustíveis - incluindo lareiras, etc).

**08.** Na parte traseira do produto estão os seguintes itens:

- A - Cabo de força
- B - Interruptor de segurança
- C - Exaustor



## 2.2 NIVELAMENTO E AJUSTE DOS PÉS

**01.** Após posicionado no local apropriado verifique se o aparelho encontra-se estável e nivelado no ambiente instalado. Para realizar a verificação, recomenda-se a utilização de uma ferramenta de nível de bolha (conforme **figura 2**).

**02.** Caso não esteja estável, gire o pé (b), até que faça contato com o piso. Após o pé estar firme no chão, aperte novamente a porca de fixação (a).

**03.** Verifique novamente se o aparelho está nivelado, caso não esteja, repita o procedimento acima nos demais pés, até que o aparelho esteja corretamente nivelado ao piso, tanto vertical quanto horizontalmente.

**04.** Ao finalizar os ajustes é importante

que as porcas (a) fiquem firmemente travadas. Use a chave adequada que acompanha o produto.




Figura 2




Figura 3

## 2.3 ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

### Verificação e Preparação Antes da Secagem de Roupas

**01.** Antes da secagem é necessário lavar e centrifugar completamente as roupas em uma máquina de lavar roupa. A centrifugação reduz o tempo de secagem e auxilia na economia de energia.

**02.** Observe cuidadosamente os métodos de preparação e operação para evitar problemas com o aparelho e evitar possíveis danos às roupas.


**03.** Para uma secagem uniforme, selecione as roupas de acordo com o tipo de tecido e o programa de secagem. Uma rápida verificação e separação das roupas por cores pode evitar que peças claras e escuras


sejam secas juntas, diminuindo a chance de ocorrerem manchas e desbotamento na cor do tecido.

**04.** Roupas sensíveis à temperatura devem ser secas conforme indicado nas etiquetas. Caso contrário, pode causar alteração de cor ou mesmo deformação do tecido.



**05.** Roupas íntimas que possuam reforços metálicos (como por exemplo: fios de arame finos) não devem ser colocadas na secadora, pois caso estes itens se soltem durante a secagem poderão causar danos ao aparelho.

**06.** Antes da secagem, feche os zíperes, ganchos e ilhós; retire também fitas e faixas de tecido, etc.

- 
- Não seque roupas sem etiqueta com a descrição dos requisitos de secagem.
  - Não seque roupas que não estejam molhadas ou úmidas. Isto pode ressecar os tecidos e deixá-los enrugados.
  - Peças acolchoadas, que contenham borracha, com espuma de borracha ou materiais similares não devem ser secas no aparelho, pois apresentam risco de incêndio.
  - Não seque as roupas após o processo de limpeza a seco.
  - Não seque tecidos contendo resíduos de fixador ou sprays de cabelo, acetona ou soluções semelhantes não devem ser secos no aparelho, para evitar a formação de vapores nocivos.

- 
- Nunca seque roupas manchadas com produtos químicos, tais como: gasolina, petróleo, benzeno, tiner e álcool.
  - Não é recomendável secar roupas e itens muito volumosos, tais como: casacos de pele, colchas e edredons pesados, cortinas grossas ou sacos de dormir.
  - Algumas roupas também poderão ter sua forma e cor alterada se não forem secas de acordo com a temperatura de secagem recomendada.

### 03. PAINEL



### 3.1 PROGRAMAS DE SECAGEM

#### ALGODÃO

Programas indicados para vestuário de algodão.

#### Menos

Programa específico para pequena quantidade de roupa (cerca de 1kg).

#### Padrão

Indicado para roupas com destinação de serem vestidas diretamente após a secagem.

#### Super seco

Programa indicado para vestuário de algodão, com a intenção de ser guardado em guarda-roupas logo após a secagem.

#### SINTÉTICOS:

Este programa é indicado para tecidos sintéticos de uso casual que

não necessitam, passar a ferro depois de secar.

### **Padrão**

Indicado para roupas com destinação de serem vestidas diretamente após a secagem.

### **Super seco**

Programa indicado para vestuário sintético, com a intenção de ser guardado em guarda-roupas logo após a secagem.

### **Roupas de Bebês**

Programa indicado para tecidos delicados, como roupas de bebê.

### **Antiácaros**

Destinado a uma pequena quantidade de roupas.

### **Delicadas**

Programa para secar roupas que

podem danicar facilmente, tais como roupas íntimas e artigos de seda, possuindo secagem cuidadosa e que opera com menor tempo que outros ciclos.

### **Roupas Íntimas**

Indicado para secar roupas que podem danificar facilmente, possuindo secagem cuidadosa e que opera com menor tempo que outros ciclos.

### **Jeans**

Especialmente desenvolvido para a secagem de jeans, pois o tipo de secagem evita danos aos tecidos e proporcionam uma maior durabilidade das peças.

### **Pesadas**

Indicado para peças de roupas pesadas. Excluindo-se colchas e itens similares.

## **3.1.1 BOTÕES DE OPERAÇÃO**

### **BOTÃO INICIAR/PAUSAR**

·Utilize este botão para iniciar o programa selecionado ou fazer uma pausa. Ao pressionar o botão novamente a contagem do tempo do programa retornará de quando houve a pausa.



Início/Pausa

### **BOTÃO ANTI-VINCOS**

Utilizado para acionar a função antirugas com qualquer dos programas disponíveis no final do ciclo de secagem.

Esta função restaura roupas enrugadas removendo vincos de roupas, por exemplo, guardadas em roupeiros ou em uma mala, ou ainda de itens que tenham permanecido na secadora por muito tempo após o término do ciclo.

·Essa função inicia 5 minutos após o

m do ciclo de secagem.

•Durante o funcionamento, os ícones indicativos de Limpeza de Filtro e da função antirugas carão piscando.

### **BOTÃO TEMPORIZAÇÃO**

Utilizado para selecionar o tempo de secagem como um modo padrão, para os tempos de 30min, 50min, 70min e 90min.

### **FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA**

Esta função bloqueia o painel para evitar ser operado por pessoas não capacitadas e por crianças. Para habilitar a trava de segurança, pressione por 3 segundos os botões "Temporização" e "Anti-vincos" conforme a seguir:



Temporização    Anti-vincos



## 04. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

·Retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor e desligue o abastecimento de água antes de realizar qualquer serviço de instalação, limpeza ou manutenção.

·Nunca despeje água diretamente para limpar o aparelho.

·Jamais limpe o aparelho com fluídos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, tiner, solventes, removedores ou com produtos químicos como detergentes com amoníacos, ácidos ou abrasivos como saponáceo, esponjas de aço, lã de aço, etc, nem use produtos que liberem vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos com risco de explosão.

### 4.1 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GABINETE

A manutenção apropriada do aparelho pode estender sua vida útil.

Quando necessário a parte externa pode ser limpa com sabão neutro não abrasivo diluído. Se houver presença de água utilize um pano para removê-la imediatamente.

Não utilize objetos afiados na limpeza, pois podem arranhar o gabinete do aparelho.

·Utilize um pano macio e úmido para limpeza do gabinete.

·Não despeje água diretamente para limpar o aparelho.

### 4.2 LIMPEZA DO TAMBOR INTERNO

O tambor deve ser limpo apenas com sabão neutro não abrasivo e um pano úmido. Nunca utilize esponja de aço ou produtos abrasivos.

Após a limpeza, deixe a porta aberta por algum tempo para secagem completa da parte interna do aparelho.

### 4.3 LIMPEZA DA VEDAÇÃO DA PORTA

A borracha de vedação da porta poderá reter fiapos.

É recomendável fazer regularmente uma limpeza desta vedação. Faça este procedimento com o tambor vazio.

• Abra a porta e limpe a borracha utilizando uma esponja macia, passando-a ao redor de toda a vedação.

• Após a limpeza, deixe a porta do aparelho aberta por algum tempo para secagem completa da vedação.

#### 4.4 LIMPEZA DO FILTRO DE FIAPOS


O filtro de fiapos está localizado junto a porta da secadora e deve ser limpo após cada secagem. Para realizar a limpeza siga as instruções a seguir:

01.Com a porta aberta remova o filtro puxando-o para cima.

02.O filtro de fiapos pode ser desmontado para facilitar a limpeza.

•Puxe para frente a parte frontal do

filtro ou pressione os encaixes em ambos os lados nos cantos inferiores para soltar a parte frontal do filtro, conforme imagem a seguir:



•Retire os fiapos com uma escova macia, para não danificar as telas, e em seguida limpe o filtro com um pano úmido.

03.Se o filtro estiver muito sujo, lave-o delicadamente com água morna e sabão.

04.Deixe o filtro secar completamente antes de colocá-lo novamente na secadora.



- NUNCA utilize a secadora sem o filtro de fiapos.
- NUNCA utilize a secadora com o filtro de fiapos úmido ou molhado.
- NUNCA utilize a secadora com o filtro de fiapos quebrado ou danificado.

## 4.5 INTERRUPTOR DE SEGURANÇA

Este aparelho possui um interruptor de segurança ativado através da temperatura interna da secadora.

Veja a seguir como utiliza-lo:

01.O botão reiniciar (Figura 5) está localizado no painel traseiro do aparelho.

02.Se a sua secadora não estiver aquecendo, aperte este botão para reinicia-la, antes da secadora voltar a aquecer. Talvez seja necessário esperar 10 minutos para o resfriamento adequado.

03.O motivo mais comum para que ocorra superaquecimento da secadora é que haja obstrução do filtro de fiapos.

04.Limpe o filtro de fiapos após cada uso, evitando o superaquecimento da secadora.

O interruptor de segurança poderá ser ativado pelas seguintes razões:

01.Filtro de fiapos bloqueado.

02.Saídas de exaustão da parte traseira da secadora estão bloqueadas.

03.Pouca ventilação no ambiente em que a secadora está instalada - abra uma janela ou porta.

04.Algum item pequeno de vestuário sugado pelo filtro, por exemplo: um lenço.

05.Pressione com seu dedo (ou com um lápis) o botão para reiniciar a secadora.




Figura 5



•Quando a secadora estiver em funcionamento, o tambor em rotação poderá causar barulho, devido ao movimento da roupa úmida e pesada dentro do equipamento.



•Durante o processo de secagem, a secadora gera uma quantidade considerável de vapor, que será descarregado através do tubo de exaustão e pode causar algum ruído.

## 05. UTILIZAÇÃO

PROBLEMAS	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
O aparelho não está ligando	<ul style="list-style-type: none"><li>· Porta mal fechada.</li><li>· Tensão de alimentação no local.</li><li>· Cabo de alimentação mal encaixado.</li><li>· Aparelho desligado.</li><li>· Nenhum programa de secagem iniciado.</li><li>· Sem energia no local.</li><li>· Excesso de roupas na secadora.</li><li>· Interruptor de segurança.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Feche a porta corretamente.</li><li>· Verifique se a tensão no local está correta.</li><li>· Encaixe o cabo de alimentação corretamente.</li><li>· Verifique se o botão "LIGAR/desligar" está pressionado.</li><li>· Verifique se há um programa selecionado e se o botão "INICIAR/pausar" está pressionado.</li><li>· Verifique se há energia ou aguarde o retorno desta.</li><li>· Verifique o item INTERRUPTOR DE SEGURANÇA.</li></ul>
Aparelho muito quente ou cheiro de queimado no ambiente	<ul style="list-style-type: none"><li>· O filtro está sujo.</li><li>· Tubo de exaustão obstruído ou sujo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Realize a limpeza do filtro após o tempo recomendado.</li></ul>
Roupas muito úmidas	<ul style="list-style-type: none"><li>· Roupas excessivamente úmidas colocadas na secadora.</li><li>· Excesso de roupas na secadora</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>· As roupas deverão ser centrifugadas antes de serem colocadas no aparelho, observe também a tabela de pesos para não exceder as cargas permitidas.</li></ul>

PROBLEMAS	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
Roupas muito secas	<ul style="list-style-type: none"><li>·Roupas mantidas na secadora muito tempo após o ciclo finalizar.</li><li>·Classificação dos tecidos das roupas não compatível com a temperatura da secadora.</li><li>·A temperatura é alta demais.</li><li>·Excesso de roupas na secadora</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>·Retire as roupas, assim que possível, após o ciclo finalizar.</li><li>·Verifique as recomendações quanto a temperatura na seleção dos programas de utilização.</li><li>·Verifique se há ventilação suficiente no local de instalação do aparelho.</li></ul>
Roupas muito amassadas ou amarrotadas	<ul style="list-style-type: none"><li>·Calor em excesso.</li><li>·Excesso de roupas na secadora.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>·Verifique as recomendações quanto a temperatura na seleção dos programas de utilização. Caso seja possível utilize a função para passar do menu especiais.</li></ul>

PROBLEMAS	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
Roupas encolheram	·Calor em excesso.	·Verifique as recomendações quanto a temperatura na seleção dos programas de utilização. Caso seja possível utilize a função para passar do menu especiais. ·Verifique as recomendações das etiquetas e, se o tecido tiver tendência a encolher, retire os itens ainda úmidos do aparelho e finalize a secagem naturalmente.
Bolinhas de pelos nas roupas	·Dependendo do tipo e das características do tecido, o atrito das peças de roupa durante a secagem pode causar bolinhas de pelos nas roupas.	·Utilize amaciantes para secadora e/ou produtos específicos para roupas quando for passar as roupas.

LAVAR	ALVEJAR	SECAR	PASSAR
 Somente lavagem manual, a temperatura máxima de 40 °C	 Permitido o uso de alvejante	 Secagem	 Passar a temperatura mínima (até 110 °C); Não usar vapor
 O número indica a temperatura máxima da água (em 0 °C)	 Não usar alvejante	 Secagem a temperatura baixa	 Passar a temperatura média (até 150 °C)
 Processo suave	 Não usar alvejante a base de cloro	 Secagem a temperatura máxima	 Passar a temperatura máxima (até 200 °C)
 Processo muito suave		 Secagem em varal	
 Não permite lavagem		 Não secar em tambor	 Não passar a ferro

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto.

A Britânia garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

LINHA BRANCA	
<b>Garantia legal*</b>	3 meses
<b>Garantia adicional</b>	9 meses
<b>Garantia total</b>	12 meses

\*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor.

Peças de desgaste, como filtro de água quando se aplica no produto, devem ser substituídas conforme o uso por conta do consumidor. As

peças e o serviço de manutenção destes itens não estão inclusos em garantia.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o deslocamento do técnico para a visita deverá ser pago pelo consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.britania.com.br](http://www.britania.com.br) ou através do SAC (47) 3431-0300.

Em caso de solicitação visita técnica domiciliar onde se constate que a possível falha se deva por questões de instalação, mau uso, falta de troca de filtro ou característica normal do produto, o custo da visita deverá ser custeado pelo consumidor. Consultar SAC Britânia para maiores detalhes.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.

O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto apresente mau funcionamento pela instalação fora dos padrões estabelecidos neste manual.
- O produto apresente mau funcionamento devido à falta de troca periódica do filtro de água.
- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso

inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.

- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para usos não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

Importante que o produto esteja em uso e atendendo as especificações de instalação, evitando qualquer situação que venha a reduzir a vida útil do produto. Qualquer situação adversa pode ser negada a garantia deste.

Dúvidas referente a outras garantias ou qualquer outra situação Consultar SAC Britânia para maiores detalhes.

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 - Bloco 3  
Zona Industrial Norte  
Joinville - SC  
CEP 89219-504  
Insc. Est. 24.784.565-8  
CNPJ 76.492.701/0014-71  
FABRICADO NA CHINA

PARA  
**BRI-TA-NI-AR**  
SUA VIDA

